

# 精密減速機 RV<sup>™</sup>

E シリーズ

Cシリーズ

Original シリーズ

取扱説明書

<対象機種>

RV-□E△、RV-□C△、RV-□

上記の口はトルク記号を示す。

上記の△はシリーズ記号を示す。

対象機種については製品の出荷ラベルに記載の「型式」を参照願います。

本取扱説明書をよく読み、内容を十分理解した上で製品を使用してください。

本取扱説明書は、必ず作業管理者、及び作業担当者に届けてください。

本取扱説明書は、必要な時にすぐ参照できるように、所定の場所へ大切に保管してください。



# 目 次

重要	要なお知らせ	
1.	. 本製品の意図した用途	i
	- 本製品を安全に使用していただくための注意事項	
	<ul><li>使用者への危険情報の提供について</li></ul>	
	. 本製品の廃棄	
	. その他の重要項目	
本書	書について	II
1.	. 本書の対象者	iii
	. 著作権について	
保証	TE	iv
田報	語説明	1
113 <b>D</b> E	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	······································
第1	1章 安全について	1
1.	1.1. 警告について	
1.	1.2. 警告の種類と意味	
1.	1.3. 一般遵守事項	2
第2	2章 本製品の概要	3
2.	2.1. 各部の名称	3
2.	2.2. カタログ製品の品目体系	4
<b>44</b> 0	o 辛 制 D の 実物. /B 年	F
-	3章 製品の運搬・保管	
	3.1. 運搬について	
3.	3.2. 保管について	6
第4	4 章 取付準備	7
4.	1.1. 設置環境について	7
4.	1.2. 必要部材の準備	8
4.	1.3. 開梱	
4.	1.4. 本製品の吊り上げ	19

# 目次

第5章	取付け	20
5.1.	ボルト締付トルク	20
5.2.	取付作業	21
第6章	潤滑剤の充填	42
6.1.	潤滑剤の取扱上の注意	42
6.2.	減速機の取付方向と潤滑剤の封入量	44
6.3.	潤滑剤充填の方法	48
第7章	運転	50
7.1.	運転前の確認について	50
7.2.	慣らし運転	50
7.3.	運転時の注意	50
第8章	保守•点検	51
8.1.	保守作業時の注意	51
8.2.	日常点検	51
8.3.	潤滑剤の交換	52
8.4.	異常発生時のチェック項目	54
巻末 イ	(ンプットギヤ設計要領	55

当社窓口

# 重要なお知らせ

#### 1. 本製品の意図した用途

本製品は、モータからの回転を減速し、トルクを伝達するための減速機として設計、製造されています。他の目的で本製品を使用しないでください。

# ▲ 警告

- 減速機の使用範囲を逸脱した使用、及び減速機の改造は行わないでください。人身事故の発生や減速機の破損につながります。
- 本製品カタログに示す仕様は、当社評価方法に基づくものであり、搭載される実機の使用条件で問題無きことを確認してください。人身事故の発生や減速機の破損につながります。

#### 2. 本製品を安全に使用していただくための注意事項

ナブテスコ株式会社(以後、当社と称します)は、本製品に残存する潜在的な危険、ヒューマンエラーに起因する危険、及び周辺機器に起因する危険などをすべて予見することはできません。

また、本製品に対する作業にあたり、遵守事項、禁止事項は多数ありますが、これらすべての事項を 本書で伝えることはできません。

そのため、本製品に対して作業する場合は、本書に記載されている事項だけではなく、必要な安全対策を講じる必要があります。

本製品の安全な取扱いについて、特に重要と思われる事項を下記に記載しています。これらの事項は、本製品の管理者、及び監督者を含むすべての作業者に適用されます。

なお、本書における作業とは、運搬、取付け、運転、保守・点検における本製品に対するすべての行 為を意味します。

#### 本書を必ず読むこと

本製品を取扱う前に、必ず本書をよく読み、内容を十分に理解してください。また、本書に記載の安全に関する注意事項は、必ず遵守してください。

#### 作業者の条件

- ・本製品の基本的な知識を有していること
- ・本製品の危険性を知り、その危険を回避するための手段を知っていること
- ・危険回避の手段を実行できること

#### 法律、法令、規約、規則を遵守すること

関係する国や地方の法律、法令、規約、及び規則を遵守してください。

#### 事故の予防について

- ・事故の予防のため、本書に記載されていないことは行わないでください。また、冒頭に記載した使用目的以外には、本製品を使用しないでください。
- ・異常状態の発生時は、事故や重大な損傷、又は損耗につながる前に、ただちに適切な手段を講じてください。
- ・作業者だけでなく、監督者も含め、全員が、主体性をもって、安全衛生を確保する手段に参加してください。そうすることで事故を防ぐことにつながります。

#### 3. 使用者への危険情報の提供について

本製品を機器などに組込んだ上で、販売又は譲渡を行う場合には、実際に機器を使用、管理する方(担当者又は担当グループ)に本書を渡すか、組込んだ機器の取扱説明書の内容に事故や不具合発生防止のための取扱上、保全上の必要事項を、本書記載の内容から反映させて伝えてください。

#### 4. 本製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、潤滑剤を完全に抜き、地方自治体の条例等に従って処置の上、産業廃棄物処理業者に依頼してください。

#### 5. その他の重要項目

本製品に対して、リバースエンジニアリング等の手法によって、内部を解析し、利用することを禁止します。

# 本書について

#### 1. 本書の対象者

本書は日本語を母国語とする人を対象に作成しています。日本語を母国語としない人に本製品に関する作業をさせる場合は、お客様の責任で作業者に安全教育と取扱指導を徹底してください。

### 2. 著作権について

本書の著作権は当社に帰属します。本書の内容の一部又は全部を無断転載、複製、複写(コピー)、翻訳することを固く禁止します。

# 保 証

- 1. 本製品の保証期間(お客様への本製品の納入後1年又は本製品の運転開始後2,000時間のいずれか先に到達するまでの期間)において、本製品の設計上又は製造上の不具合を原因として本製品に故障が発生したことを当社が確認した場合、当社の判断により、当社負担にて当該本製品の修理又は代替品の納入をいたします。
- 2. 本製品の保証の範囲は、前項の故障の修理又は代替品の納入に限るものとし、 その他の費用について補償はいたしません。ただし、本製品の保証の範囲等に ついてお客様と当社との間で別途書面による合意をした場合にはこの限りでは ありません。
- 3. 次のいずれかに該当する場合、本製品に生じた不具合は上記の保証の対象とはならず、有償対応といたします。
- (1) 当社の指定する使用条件又は仕様書に定める範囲を逸脱して本製品が使用されたことに起因する場合
- (2) 汚れ、異物付着等(当社責任による場合を除く)に起因する場合
- (3) 当社の指定品以外の潤滑剤、消耗品等が本製品に使用された場合
- (4) 特殊環境下(高温、多湿、多量の塵埃、腐食性・揮発性・引火性のあるガス雰囲気、加減圧された大気中、液体中等。ただし、当社が仕様書等にて明示的に認めた範囲を除く)で本製品が使用された場合
- (5) 当社以外により本製品が分解、再組立、修理、改造された場合
- (6) 本製品以外の機器に起因する場合
- (7) 火災、地震、落雷、水害等の災害その他不可抗力に起因する場合
- (8) その他本製品の設計上又は製造上の不具合を原因としない場合
- 4. 第1項の故障の修理又は代替品の納入を行った場合における修理・交換部品及 び代替品の保証期間は、当該故障が発生した本製品に残存する保証期間といた します。

# 用語説明

#### 定格寿命

定格トルク、定格出力回転数で運転した場合の寿命時間を "定格寿命" としています。

#### 起動停止許容トルク


起動、停止時には回転部の慣性トルクが付加され、定常負荷トルクに比べて大きな負荷トルクが減速機にかかります。この時の許容値を "起動停止許容トルク" といいます。

注記:起動、停止時にかかる負荷トルクが起動停止許容トルクを超えないように使用してください。

#### 瞬時最大許容トルク

減速機に非常停止や外部からの衝撃による大きなトルクがかかる場合があります。この時の許容値 を "瞬時最大許容トルク" といいます。

注記:瞬間的な過大トルクが瞬時最大許容トルクを超えないように使用してください。



#### 許容出力回転数

無負荷運転時における減速機の出力回転数の許容値を "許容出力回転数" といいます。

注記:使用条件(デューティー、負荷、周囲温度)によっては、許容出力回転数以下であっても、減速機の表面温度が60℃以下となる回転数で使用するか、冷却を行ってください。

#### 許容モーメント・許容スラストカ

減速機に外部荷重により、モーメント又はスラスト力が常時かかる場合があります。この時の許容値を "許容モーメント" および "許容スラスト力" といいます。

- ※上記の仕様値は、カタログ又は、個別に提出している納入仕様書に記載されています。
- ※本書内に記載されている "減速機" は本製品である "E シリーズ、C シリーズ、Original シリーズ"を示します。

### 第1章 安全について

この章に記載している安全に関する事項は、本製品の運搬、取付け、運転、保守を行う作業者の人身事故及び本製品の破損を防ぐためのガイドラインとなるものです。

#### 1.1. 警告について

本書では次に示す手段により、作業者への危険と本製品に関する注意を喚起しています。

- 1. 本書の「第1章 安全について」において、安全に関する規則を説明
- 2. 本書に警告文を記載

#### 1.2. 警告の種類と意味

本書では、作業時に想定される危険状態を以下の 4 つのカテゴリーで警告しています。この警告を無視すると、生命の危険を伴う重大な人身事故につながる場合や、本製品が大きな損害を受け、故障することがあります。

▲ 危険	回避しないと、死亡又は重傷を招く確率の高い危険状態を示します。			
▲ 警告	回避しないと、死亡又は重傷を招く可能性がある、潜在的な危険状態を示します。			
<u> </u>	回避しないと、軽傷又は中程度の傷害を招く可能性がある、潜在的な危険状態を示します。			
注記	回避しないと、物的損害を引き起こす可能性がある、潜在的な危険状態を示します。			

重要

本製品を正しく使用するための重要な情報、及び本文の補足説明や操作ミス防止のための情報が記載されています。

#### 1.3. 一般遵守事項

本製品を安全に使用するための全般的な注意事項をまとめています。運搬・取付け・運転・保守・点検作業時の注意事項は、該当する「章」の記載内容を必ず確認してください。

# ▲ 警告

- 本書記載内容以外の減速機の改造、分解は行わないでください。人身事故の発生や減速機の破損につながります。
- 減速機の運搬・取付け・運転・保守・点検作業は、本書を理解した人が実施してください。また、減速機の 作業担当者及び管理責任者は、本書の内容を理解していない人に作業をさせないでください。人身事故の発 生や減速機の破損につながります。
- 減速機の開口部に指や物を入れないでください。また、駆動部の連結などにベルト、チェーンなどを使用している場合、保護カバーなどの隙間に指や物を入れないでください。人身事故を招くおそれがあります。
- 減速機の異常、又は破損が発生した場合は、ただちに運転を停止してください。誤動作による人身事故を招くおそれがあります。

# **/** 注意

- 運転中は減速機が高温になる可能性があります。運転停止後、減速機の温度が下がるまでの間は、減速機に 触らないでください。火傷のおそれがあります。
- 潤滑剤の取扱いについては、本書の指示に従ってください。健康を害するおそれがあります。

# 注記

- 本減速機には潤滑剤が封入されていません。使用前に当社推奨の潤滑剤を適正量充填してください。減速機 の破損を招くおそれがあります。
- 工具など、作業に必要なものは、使用後、所定の場所に片付けてください。工具、ボルト及びナット、その 他異物が混入すると、減速機の破損を招くおそれがあります。
- 減速機に強い衝撃、振動を与えないでください。減速機の破損を招くおそれがあります。


### 第2章 本製品の概要


この章では、本製品の概要について説明しています。


#### 2.1. 各部の名称

各部の名称について説明します。

以下の図と異なる形状の場合、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参考にしてください。







● ご注文の内容により、減速機の形状は、イラストと異なる場合があります。

#### 2.2. カタログ製品の品目体系

E シリーズ、C シリーズ、Original シリーズのカタログ製品は以下に示す品目体系となっています。

カタログ外製品についての詳細な仕様については、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参照 願います。ご不明な点がございましたら当社窓口までお問い合わせください。

#### <E シリーズ、Original シリーズ カタログ製品の品目体系>

### 例) P35E001<u>B</u>00、P35E001<u>D</u>00、P35E001<u>F</u>00

E シリーズ、Original シリーズのみ、下から 3 桁目が「B」、「D」と「F」の品目がカタログ製品となります。 それ以外の品目はカタログ外製品となります。

品目については製品の出荷ラベル(図 4-8)に記載の「品目」欄にて確認をお願いします。

#### <C シリーズ カタログ製品の品目体系>

P10L010-00, P10L014-00, P10L017-00, P10L018-00, P21L014-00, P21L015-00, P21L018-00, P21L019-00, P31L012-00, P31L013-00, P31L014-00, P31L015-00, P41L013-00, P41L014-00, P41L017-00, P41L018-00, P51L004-00, P51L005-00, P51L009-00, P51L010-00, P65L002-00, P65L013-00, P65L021-00, P65L023-00, P76L004-00, P76L014-00

Cシリーズのみ、上記品目がカタログ製品となります。

上記以外の品目がカタログ外製品となります。

品目については製品の出荷ラベル(図 4-8)に記載の「品目」欄にて確認をお願いします。

※上記、末尾2桁の「00」は00~99までの数字にて改訂符号を示す。

「00」でない場合がありますのでご注意願います。

### 第3章 製品の運搬・保管

この章では、製品の運搬・保管について説明しています。

#### 3.1. 運搬について

- ・個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載の質量を参考に、適切な方法で運搬してください。
- ・開梱し、減速機を吊り上げる必要がある場合は、「4.4. 本製品の吊り上げ」もあわせてご覧ください。
- ・カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については以下に示す減速機の質量を参考願います。
- ・本製品の梱包箱を高く積み重ねないでください。
- ・減速機に強い衝撃、振動を与えないでください。

#### 表 3-1

型式	質量 (kg)
RV-6E	2.5
RV-20E	4.7
RV-40E	9.3
RV-80E	13.1
RV-110E	17.4
RV-160E	26.4
RV-320E	44.3
RV-450E	66.4

型式	質量 (kg)
RV-10C	4.6
RV-27C	8.5
RV-50C	14.6
RV-100C	19.5
RV-200C	55.6
RV-320C	79.5
RV-500C	154

型式	質量 (kg)
RV-15	3.6
RV-30	6.2
RV-60	9.7
RV-160	19.5
RV-320	34
RV-450	47
RV-550	72

# ▲ 警告

減速機を運搬する際は、本製品の梱包箱を高く積み重ねると、荷崩れし、落下による人身事故や、減速機の 破損を招くおそれがあります。

# 注記

• 減速機に強い衝撃、振動を与えると、減速機の破損を招くおそれがあります。

#### 重要

- 個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書と、上表に示す質量は、減速機のみの質量です。梱包箱やオプション部品等の質量は含んでいません。
- 減速機の仕様によっては、上表の質量と若干異なる場合があります。

#### 3.2. 保管について

錆、腐食、シール類の劣化及び保管中の梱包箱の崩壊等を避けるため、以下のような場所に保管して ください。

- ・周辺温度が -10~40℃の範囲内の場所
- ・湿度が85%以下で結露のない場所
- ・風雨の影響を直接受けない場所
- ・引火性・揮発性・腐食性ガスや塵埃のない場所
- ・崩壊や倒壊等のおそれのない安定した場所
- ・振動の少ない場所

# ▲ 警告

• 減速機を保管する際は、本製品の梱包箱を高く積み重ねないでください。梱包箱がつぶれて荷崩れし、落下による人身事故や、減速機の破損を招くおそれがあります。

### 注記

- 減速機を保管する際は、開梱前と同様の梱包状態で保管してください。天地の向きを間違えると、減速機の 破損を招くおそれがあります。
- 減速機は出荷時に防錆油を塗布していますが、長期保管は考慮しておりません。長期保管する際は、定期的に減速機の状態を確認し、必要な場合は防錆処理を行ってください。錆の発生により、潤滑剤の漏れ、及び早期破損のおそれがあります。
- 長期間使用していない状態から使用、及び再運転する際は、事前に、錆及び腐食がないこととシール類に変形、ひび割れがないことを確認してください。そのまま使用すると、潤滑剤の漏れ、及び早期破損のおそれがあります。

#### 第4章 取付準備

この章では、本製品の取付準備について説明しています。

装置を設計する前に、以下の点に注意してください。

- ・人員輸送装置に使用する場合は、安全のため、突発的な減速機故障時の損失回避に有効な安全装置を 設置してください。
- ・昇降装置に使用する場合は、空転などによる落下防止のため、突発的な減速機故障時の損失回避に有効な安全装置を設置してください。
- ・故障、寿命などによる万一の潤滑剤漏れに備え、損害防止策として油受け等を設置してください。
- ・本製品は、出荷時に途布した防錆油が残存している場合がありますので、適宜拭き取ってください。

# ▲ 危険

- 人員輸送装置に使用する場合は、安全のため、突発的な減速機故障時の損失回避に有効な安全装置を設置してください。安全装置の設置を怠ると、暴走、落下による人身事故を招くおそれがあります。
- 昇降装置に使用する場合は、空転などによる落下防止のため、突発的な減速機故障時の損失回避に有効な安全装置を設置してください。安全装置の設置を怠ると、昇降体落下による人身事故を招くおそれがあります。

#### 4.1. 設置環境について

本製品は、以下のような環境でご使用ください。

- ・周辺温度が -10~40℃の範囲内の場所
- ・湿度が85%以下で結露のない場所
- ・海抜が 1,000m 以下の場所
- 換気の良い場所

また、以下のような場所には設置しないでください。


- ・塵埃の多い場所
- ・風雨の影響を直接受ける屋外
- ・引火性・爆発性・腐食性ガスのある雰囲気及び可燃物の近く
- ・磁界や振動が発生する場所

#### 重要

- 設置環境を満たせない場合は、あらかじめ当社窓口にご相談ください。
- 特殊環境(クリーンルーム、食品設備、医療設備、濃アルカリ、高圧蒸気がかかる等)で使用される場合は、 あらかじめ当社窓口にご相談ください。

#### 4.2. 必要部材の準備

- ・本製品の取付作業には、以下の部品及び材料が必要となります。ご確認の上、お客様にて準備してください。
- ・以下の図と異なる形状の場合、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参考にしてください。
- ・インプットギヤ、モータ取付フランジ、ケース取付部材、及びシャフト取付部材は、カタログ及び、 個別に提出している外形寸法図・納入仕様書に基づいて設計・製作したものを準備してください。



- お客様の装置によっては上図に示す必要部材と異なる場合があります。
- 上図はカタログのボルト締結タイプを例にしています、ピン併用締タイプはピンが必要となりますのでご注 意願います。
- 減速機のシャフト端面とシャフト取付部材を液状シール剤でシールしてください。
- 液状シール剤を使用できない場合は、O リング(I)及び、高トルク用シールワッシャを使用してください。

#### 4.2.1. インプットギヤ

・モータの回転を減速機に入力するための、インプットギヤを準備してください。インプットギヤの 設計については、「巻末 インプットギヤ設計要領」を参照してください。

# ⚠ 警告

• 歯車仕様は、必ず「巻末 インプットギヤ設計要領」に記載している諸元・材料を満足するものを準備してください。歯車の破損・摩耗等の異常による動作不良により人身事故を招くおそれがあります。

### 注記

- インプットギヤにオイルシール面がある場合、インプットギヤの取扱時に、オイルシール面に傷が付かないように注意してください。潤滑剤漏れのおそれがあります。
- インプットギヤの取扱時に、歯車部に傷が付かないように注意してください。異音発生のおそれがあります。

#### 重要

- インプットギヤの外周をオイルシールでシールする場合、オイルシールはお客様にて準備してください。
- オプション部品のインプットギヤ標準品には、ボルトやキ―等の取付用部品は添付されていません。必要に 応じて、お客様にて準備してください。


#### 4.2.2. フランジ及び取付部材

#### ● モータ取付フランジ

- ・減速機入力側にモータを固定するための、モータ取付フランジを準備してください。
- ・減速機部材との接触を避けるために、外形寸法図に記載してある寸法を参考にしてモータ取付フランジを設計してください。
- ・モータ取付フランジに、給排脂口が付いていることを確認してください。減速機取付後、潤滑剤を 注入・交換する際に必要となります。
- ・モータ取付フランジは下記の精度で設計してください。取付精度が悪いと、特に振動・騒音・バックラッシ増加の原因になります。下記型式以外の製品については当社窓口にお問い合わせください。

#### **〈取付精度〉**(E シリーズ) 表 4-1


型式	同芯度公差 a(mm)
RV-6E	MAX Φ0.03
RV-20E	MAX Φ0.03
RV-40E	MAX Φ0.03
RV-80E	MAX Φ0.03
RV-110E	MAX Φ0.03
RV-160E	MAX Φ0.05
RV-320E	MAX Φ0.05
RV-450E	MAX Φ0.05



#### <取付精度>(C シリーズ)

表 4-2

型式	中心間距離公差 X (mm)				
RV-100					
RV-270					
RV-500					
RV-1000	± 0.03	MAX Φ0.03	MAX 0.03		
RV-2000					
RV-3200					
RV-5000					




#### 〈取付精度〉(Original シリーズ)

Original シリーズは、装置内に構成部品として組み込まれる減速機です。 従って、外部からのスラスト荷重及びラジアル荷重が減速機にかからぬよう設計してください。

表 4-3

型式	振れ公差	振れ公差	振れ公差	同芯度公差	取付側寸法精度	
至式	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	l <sub>1</sub> (mm)	l <sub>2</sub> (mm)
RV-15	MAX 0.02	MAX 0.02	MAX 0.02	MAX Φ0.05	16±0.5	48±0.5
RV-30	MAX 0.02	MAX 0.02	MAX 0.02	MAX Φ0.05	22±0.5	56±0.5
RV-60	MAX 0.05	MAX 0.03	MAX 0.03	MAX Φ0.05	19±0.5	61 ± 0.5
RV-160	MAX 0.05	MAX 0.03	MAX 0.03	MAX Φ 0.05	27±0.5	79 ± 0.5
RV-320	MAX 0.05	MAX 0.03	MAX 0.05	MAX Φ 0.05	33±0.5	96±0.5
RV-450	MAX 0.05	MAX 0.03	MAX 0.05	MAX Φ0.05	35 ± 0.5	107.5±0.5
RV-550	MAX 0.05	MAX 0.03	MAX 0.05	MAX Φ0.05	41 ± 0.5	123±0.5



# 注意

- 準備するモータ取付フランジが、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のケース取付ボルトのサイズ、本数に合った設計になっていることを確認してください。尚、カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については「4.2.3. 減速機取付用ボルト」の表 4-4 に示すボルトのサイズ、本数を参照してください。
- モータ取付フランジに、給排脂口が付いていないと、減速機取付後、潤滑剤を注入・交換することが出来なくなります。

#### ● ケース取付部材

減速機のケースに取付ける部材を準備してください。モータ取付フランジと一体にすることも可能です。

# <u>/</u> 注意

• 準備するケース取付部材が、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のケース取付ボルトのサイズ、本数に合った設計になっていることを確認してください。尚、カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については「4.2.3. 減速機取付用ボルト」の表 4-4 に示すボルトのサイズ、本数を参照してください。

#### ● シャフト取付部材

- ・減速機の出力軸に取付ける部材を準備してください。
- ・Oリング又は液状シール剤で潤滑剤を密封できる構造であることを確認してください。
- ・シャフト取付部材に、給排脂口が付いていることを確認してください。減速機設置後、潤滑剤を注 入・交換する際に必要となります。

# **/** 注意

- 準備するシャフト取付部材が、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のシャフト取付ボルトのサイズ、本数に合った設計になっていることを確認してください。尚、カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については「4.2.3. 減速機取付用ボルト」の表 4-5 に示すボルトのサイズ、本数を参照してください。
- シャフト取付部材に、給排脂口が付いていないと、減速機取付後、潤滑剤を注入・交換することが出来なくなります。

#### 4.2.3. 減速機取付用ボルト

- ・個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のモータ取付フランジ及びケース取付ボルトとシャフト取付ボルトのサイズと本数を参照して、ボルトを準備してください。
- ・カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については表 4-4 と表 4-5 に示す、ボルトサイズと本数を準備してください。
- ・ボルト長さは、お客様準備部材と減速機の取付部寸法より、適切な長さを選定してください。
- ・以下に示す当社推奨のボルトを準備してください。但し、ピン併用締めタイプ\*\*は必ずテーパピンをご使用願います。

六角穴付ボルト JIS B 1176:2006強度区分 JIS B 1051:2000 12.9ねじ JIS B 0209:2001 6g

#### モータ取付フランジ及びケース取付部材用 表 4-4

#### シャフト取付部材用 表 4-5

	表 4-4				
型式	ボルト締め	<b>ら</b> タイプ	※ピン併用締め or 通しボルトタイプ		
土八	呼び×ピッチ	必要本数	呼び×ピッチ	必要本数	
RV-6E	M5×0.8	8	-	-	
RV-20E	M6×1.0	16	M6×1.0	8	
RV-40E	M8×1.25	16	M8×1.25	8	
RV-80E	M8×1.25	16	M8×1.25	8	
RV-110E	M10×1.5	12	-	-	
RV-160E	M12×1.75	12	M12×1.75	8	
RV-320E	M12×1.75	16	M12×1.75	8	
RV-450E	M12×1.75	24	M12×1.75	12	
RV-10C	M6×1.0	8	M6×1.0	8	
RV-27C	M6×1.0	12	M6×1.0	12	
RV-50C	M8×1.25	8	M8×1.25	8	
RV-100C	M10×1.5	14	M10×1.5	14	
RV-200C	M12×1.75	8	M12×1.75	8	
RV-320C	M12×1.75	16	M12×1.75	18	
RV-500C	M12×1.75	24	-	-	
RV-15	-	-	M6×1.0	6	
RV-30	-	-	M6×1.0	12	
RV-60	-	-	M8×1.25	8	
RV-160	M10×1.5	16	M12×1.75	12	
RV-320	M12×1.75	16	M12×1.75	8	
RV-450	M12×1.75	24	M12×1.75	12	
RV-550	M14×2.0	24	M14×2.0	24	

型式	2 10					
RV-6E         M8×1.25         6         -         -           RV-20E         M10×1.5         6         M10×1.5         4           RV-40E         M14×2.0         6         M12×1.75         4           RV-80E         M8×1.25         12         M12×1.75         3           RV-10E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25         15         M14×2.0         3           RV-160E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-30E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-450E         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-30C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-50C         M16×2.0         18<	型式	ボルト締めタイプ				
RV-20E         M10×1.5         6         M10×1.5         4           RV-40E         M14×2.0         6         M12×1.75         4           RV-80E         M8×1.25         12         M12×1.75         3           RV-110E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25         15         M14×2.0         3           RV-320E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-20C         M10×1.5         9         M14×2.0         6           RV-10OC         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-20OC         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-50OC         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-50O         M16×2.0		呼び×ピッチ	必要本数	呼び×ピッチ	必要本数	
RV-40E         M14×2.0         6         M12×1.75         4           RV-80E         M8×1.25         12         M12×1.75         3           RV-110E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25         15         M14×2.0         3           RV-160E         M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-320E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-320E         M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-60         -         -	RV-6E	M8×1.25	6	-	-	
RV-80E         M8×1.25 M10×1.5         12 M10×1.75         3           RV-110E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25 M16×2.0         6         M14×2.0         3           RV-320E         M10×1.5 M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75 M16×2.0         6         M10×1.5         4           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-100C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-60         -         -         M10×1.5         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-450         M16×2.0         2	RV-20E	M10×1.5	6	M10×1.5	4	
RV-80E         M10×1.5         6         M12×1.75         3           RV-110E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25         15         M14×2.0         3           RV-160E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-320E         M10×1.5         21         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-100C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M10×1.5         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12	RV-40E	M14×2.0	6	M12×1.75	4	
RV-110E         M12×1.75         12         -         -           RV-160E         M8×1.25         15         M14×2.0         3           RV-160E         M16×2.0         6         M14×2.0         3           RV-160E         M10×1.5         18         M16×2.0         3           RV-320E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M10×1.5         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M16×2.0         21	BW-80E	M8×1.25	12	M19×1 75	9	
RV-160E         M8×1.25 M16×2.0         15 6         M14×2.0         3           RV-320E         M10×1.5 M16×2.0         18 6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75 M16×2.0         21 M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6 M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8 M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9 M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9 M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9 M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15 M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-300         -         -         M10×1.5         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-160         M10×1.5 M14×2.0         12 M16×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21 M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21 M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6 M16×2.0         24	IIV OUE	M10×1.5	6	W112^1.75	J	
RV-160E         M16×2.0         6         M14×2.0         3           RV-320E         M10×1.5 M16×2.0         18 6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75 M16×2.0         21 M16×2.0         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6 M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8 M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9 M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9 M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9 M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15 M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5 M14×2.0         6 M16×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21 M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21 M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6 M16×2.0         24	RV-110E	M12×1.75	12	-	-	
RV-320E         M16×2.0         6           RV-320E         M10×1.5         18           M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75         21         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-300         -         -         M10×1.5         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25	RV-160E		15	M14x2.0	2	
RV-320E         M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-450E         M12×1.75 M16×2.0         21 M16×2.0         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12 M14×2.0         M16×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	111 10012	M16×2.0	6	W114^2.0	J	
RV-450E       M16×2.0       6         RV-450E       M16×2.0       6         RV-10C       M8×1.25       6         RV-27C       M8×1.25       8         RV-27C       M8×1.25       8         RV-50C       M10×1.5       9         RV-100C       M12×1.75       9         RV-100C       M12×1.75       9         RV-200C       M16×2.0       9         RV-320C       M16×2.0       15         RV-320C       M16×2.0       18         RV-500C       M16×2.0       18         RV-500C       M16×2.0       18         RV-30       -       -         RV-30       -       -         RV-60       -       -         RV-160       M10×1.5       12         M14×2.0       6       M14×2.0         RV-320       M16×2.0       21         RV-450       M16×2.0       21         RV-550       M8×1.25       6         M16×2.0       24	BV-320E	M10×1.5	18	M16×2.0	3	
RV-450E         M16×2.0         6         M16×2.0         3           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-160         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	100 0201	M16×2.0	6	W110/\2.0		
M16×2.0         6           RV-10C         M8×1.25         6         M10×1.5         4           RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M10×1.5         3           RV-160         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	RV-450E			M16×2.0	3	
RV-27C         M8×1.25         8         M12×1.75         4           RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24			-			
RV-50C         M10×1.5         9         M12×1.75         6           RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24		M8×1.25	6	M10×1.5	4	
RV-100C         M12×1.75         9         M14×2.0         6           RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	RV-27C	M8×1.25	8	M12×1.75	4	
RV-200C         M16×2.0         9         M16×2.0         6           RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	RV-50C	M10×1.5	9	M12×1.75	6	
RV-320C         M16×2.0         15         M18×2.5         9           RV-500C         M16×2.0         18         -         -           RV-15         -         -         M8×1.25         6           RV-30         -         -         M10×1.5         6           RV-60         -         -         M10×1.5         3           RV-160         M10×1.5         12         M14×2.0         3           RV-320         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-450         M16×2.0         21         M16×2.0         3           RV-550         M8×1.25         6         M16×2.0         24	RV-100C	M12×1.75	9	M14×2.0	6	
RV-500C     M16×2.0     18     -     -       RV-15     -     -     M8×1.25     6       RV-30     -     -     M10×1.5     6       RV-60     -     -     M10×1.5     3       RV-160     M10×1.5     12     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-200C	M16×2.0	9	M16×2.0	6	
RV-15     -     -     M8×1.25     6       RV-30     -     -     M10×1.5     6       RV-60     -     -     M10×1.5     3       RV-160     M10×1.5     12     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-320C	M16×2.0	15	M18×2.5	9	
RV-30     -     -     M10×1.5     6       RV-60     -     -     M10×1.5     3       RV-160     M10×1.5 M14×2.0     12 M14×2.0     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-500C	M16×2.0	18	-	-	
RV-60     -     -     M10×1.5     3       RV-160     M10×1.5     12     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-15	-	-	M8×1.25	6	
RV-160     M10×1.5 M14×2.0     6     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-30	-	-	M10×1.5	6	
RV-160     M14×2.0     6     M14×2.0     3       RV-320     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-450     M16×2.0     21     M16×2.0     3       RV-550     M8×1.25     6     M16×2.0     24	RV-60	-	-	M10×1.5	3	
RV-320 M16×2.0 21 M16×2.0 3 RV-450 M16×2.0 21 M16×2.0 3 RV-550 M8×1.25 6 M16×2.0 24	DV-100	M10×1.5	12	M14×9.0	9	
RV-450 M16×2.0 21 M16×2.0 3  RV-550 M8×1.25 6 M16×2.0 24	W-100	M14×2.0	6	W114^2.0	9	
RV-550 M8×1.25 6 M16×2.0 24	RV-320	M16×2.0	21	M16×2.0	3	
RV-550   M16×2.0   24	RV-450	M16×2.0	21	M16×2.0	3	
M16×2.0 24 M10×2.0 24	RV-550	M8×1.25	6	Micvoo	94	
	111 000	M16×2.0	24	1/11/0/2.0	44	

#### 4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金

以下に示す当社推奨の六角穴付ボルト用皿バネ座金を準備してください。

名 称: 皿バネ座金(平和発條(株)製)

呼 称: CDW-H、


CDW-L (M5 用のみ)

材 質: S50C~S70C 硬 度: HRC40~48

表 4-6

(単位 mm)

呼び	皿バネ内外径		,		
呼び	$\phi$ d	$\phi D$	t	Н	
5	5.25	8.5	0.6	0.85	
6	6.4	10	1.0	1.25	
8	8.4	13	1.2	1.55	
10	10.6	16	1.5	1.9	
12	12.6	18	1.8	2.2	
14	14.6	21	2.0	2.5	
16	16.9	24	2.3	2.8	
18	18.9	27	2.6	3.15	
20	20.9	30	2.8	3.55	



#### 重要

• 相当品を使用する場合は、外径寸法  $\phi$  D に注意して選定してください。

#### 4.2.5. 液状シール剤

減速機のシャフト端面とシャフト取付部材を、液状シール剤でシールしてください。以下に示す当社 推奨の液状シール剤を準備してください。

表 4-7

名称	メーカ	性質・用途
スリーボンド 1211	スリーボンド	・シリコーン系無溶剤タイプ
		・半乾性ガスケット
		・一液無溶剤弾性シーラント
ヘルメシール SS-60F	日本ヘルメチックス	・金属接触面(フランジ面)のシール
		・スリーボンド 1211 とほぼ同等品
ロッカカイト 616	ヘンケル	・嫌気性フランジシール剤
ロックタイト 515	* \\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	・金属接触面(フランジ面)のシール

### 注記

• お客様の機器の部材が銅及び銅合金の場合、上記液状シール剤は使用できません。

#### 4.2.6. 0 リング

個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のOリングを使用してください。記載無き場合は、 シールすべき面に適切なサイズのOリングを選定してください。

カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については表 4-8、表 4-9、表 4-10 に示す呼び番号の O リングを準備してください。

### 注記

下表の○リングが入手困難な場合は、記載の寸法を参考に、各メーカの設計基準に従って○リングを選定してください。潤滑剤漏れのおそれがあります。

#### ● 0リング(I)

減速機のシャフト端面とシャフト取付部材を液状シール剤でシールできない場合、O リング(I)を準備してください。カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」のO リング(I)に対応するO リングを下表に示します。O リング(I)を使用する場合、シャフト取付部材の取付穴には、高トルク用シールワッシャを用いてシールしてください。

(参照先:「4.2.5. 液状シール剤」)

O リング(I) JIS B 2401: 2012、SAE AS568

<u>(単位 mm</u>) **表 4-8** 

(単位 mm)

			(単位 川川)
型式	呼び番号	Oリング寸法	
至八		内径	太さ
RV-20E(A) **1	AS568-045	φ 101.32	φ 1.78
RV-20E(B) **1	S100 %2	φ 99.5	φ 2.0
RV-40E	S132 %2	φ 131.5	φ 2.0
RV-80E	AS568-163	φ 152.07	φ 2.62
RV-110E	AS568-167	φ 177.47	φ 2.62
RV-160E	AS568-265	φ 196.44	φ 3.53
RV-320E	AS568-271	φ 234.54	φ 3.53
RV-450E	AS568-275	φ 266.29	φ 3.53
RV-15	G105	φ 104.4	φ 3.1
RV-30	G135	φ 134.4	φ 3.1
RV-60	AS568-163	φ 152.07	φ 2.62
RV-160	AS568-265	φ 196.44	φ 3.53
RV-320	AS568-271	$\phi$ 234.54	$\phi  3.53$

#II <del>-}</del>	呼び番号	Oリング寸法	
型式		内径	太さ
RV-450	AS568-275	φ 266.29	φ 3.53
RV-10C **3	AS568-032	$\phi$ 47.35	φ 1.78
RV-10C **3	S100 %2	$\phi$ 99.5	φ 2.0
RV-27C **3	S75 %2	$\phi$ 74.5	φ 2.0
RV-27C **3	S120 %2	$\phi$ 119.5	φ 2.0
RV-50C **3	S100 %2	$\phi$ 99.5	φ 2.0
RV-50C **3	S150 %2	$\phi149.5$	$\phi  2.0$
RV-100C **3	G115	φ 114.4	φ 3.1
RV-100C **3	AS568-165	$\phi~164.77$	$\phi  2.62$
RV-200C **3	S150 %2	$\phi$ 149.5	φ 2.0
RV-200C **3	AS568-271	φ 234.54	φ 3.53
RV-320C **3	G210	$\phi$ 209.3	φ 5.7
RV-320C **3	G290	$\phi$ 289.3	$\phi$ 5.7

- ※1 型式 RV-20E の O リングは(A)又は(B)のどちらかをご使用下さい。
- ※2 呼び番号 S100、S132、S75、S120 と S150 はメーカの独自規格になります。
- ※3 型式が RV-C タイプの O リングは両方必要になります。

#### 0 リング(Ⅱ)

減速機とモータ取付フランジの取付部をシールするために、O リング( $\Pi$ )を準備してください。カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」の O リング( $\Pi$ )に対応する O リングを下表に示します。尚、構造上 O リングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」)

O リング(Ⅱ) JIS B 2401: 2012、SAE AS568

<u>(単位 mm)</u> 表 4-9

(単位 mm)

型式	呼び番号	Oリング寸法	
至八		内径	太さ
RV-6E	S100 %1	φ 99.5	φ 2.0
RV-20E	S120 %1	φ 119.5	φ 2.0
RV-40E	AS568-258	φ 151.99	φ 3.53
RV-80E	AS568-263	φ 183.74	φ 3.53
RV-110E	G190	φ 189.3	$\phi$ 5.7
RV-160E	G220	φ 219.3	$\phi$ 5.7
RV-320E	G270	φ 269.3	$\phi$ 5.7
RV-450E	G300	φ 299.3	$\phi$ 5.7
RV-10C	AS568-048	φ 120.37	φ 1.78
RV-27C	AS568-163	φ 152.07	φ 2.62

			(単位 mm)
型式	呼び番号	Oリング寸法	
生八		内径	太さ
RV-50C	AS568-169	φ 190.17	φ 2.62
RV-100C	AS568-173	φ 215.57	φ 2.62
RV-200C	AS568-277	φ 291.69	φ 3.53
RV-320C	AS568-281	φ 380.59	φ 3.53
RV-500C	G460	$\phi  459.3$	$\phi$ 5.7
RV-60	AS568-165	φ 164.77	φ 2.62
RV-320	AS568-178	φ 247.32	φ 2.62
RV-450	AS568-276	φ 278.99	φ 3.53
RV-550	No.3.5-312 %2	φ 312.0	φ 3.5
		•	

<sup>※1</sup> 呼び番号 S100 と S120 はメーカの独自規格になります。

#### ● 0 リング(III)

減速機と低速管の取付面をシールするために、Oリング(Ⅲ)を準備してください。カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」のOリング(Ⅲ)に対応するOリングを下表に示します。構造上Oリングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」)

O リング(Ⅲ) JIS B 2401 : 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**表 4-10** 

(単位 mm)

			(半近11111)
型式	呼び番号	Oリング寸法	
至氏	1 呼い省方	内径	太さ
RV-10C	CO 0625 %1	φ 29.7	$\phi  2.4$
RV-27C	CO 0634 %1	φ 42.2	$\phi  2.4$
RV-50C	CO 0643 %1	φ 59.6	$\phi$ 3.5
RV-100C	S70 %2	$\phi$ 69.5	$\phi  2.0$
RV-27C RV-50C	CO 0634 %1 CO 0643 %1 S70 %2	φ 42.2 φ 59.6	φ 2.4 φ 3.5

型式	呼び番号	Oリング寸法	
至八	一 呼い笛り	内径	太さ
RV-200C	G95	φ 94.4	φ 3.1
RV-320C	G135	φ 134.4	φ 3.1
RV-500C	G145	φ 144.4	φ 3.1

※1 呼び番号 CO タイプは NOK 製の O リングになります。

※2 呼び番号 S70 はメーカの独自規格になります。

<sup>※2</sup> 呼び番号 No. 3. 5-312 の O リングは特殊になりますので購入については弊社に御連絡下さい。

#### 4.2.7. 潤滑剤

- ・必ず当社指定の潤滑剤を準備してください。購入は当社窓口にご相談ください。
- ・他の潤滑剤と混合しないでください。

#### 表 4-11

当社指定銘柄	VIGOGREASE* RE0	
使用温度範囲(環境温度)	-10∼40 °C	

※VIGOGREASE はナブテスコの登録商標です。

### 注記

- 本製品の性能を十分に発揮させるために、当社指定の潤滑剤を必ず使用してください。当社指定以外の潤滑 剤を使用すると、性能低下、及び早期破損のおそれがあります。
- 他の潤滑剤と混合すると、性能低下、異音発生、及び早期破損のおそれがあります。

#### 4.2.8. 給排脂ロ用プラグ

モータ取付フランジ、及びシャフト取付部材の給排脂口に使用する給排脂口用プラグを準備してください。必要に応じて、シールテープ等もあわせて準備してください。

#### 4.2.9. ネジ付きテーパピン

出力軸ピン併用締タイプの場合、減速機のケース部やシャフト部に、ケース取付部材やシャフト取付 部材を締結する際に使用するネジ付きテーパピンを準備してください。準備するネジ付きテーパピン のサイズは、カタログや個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載のピン穴を参照してく ださい。

#### 4.3. 開梱

開梱時には、以下に示す内容を確認してください。

- ・本製品をご使用になる前に、梱包内容を点検し、ご注文どおりの現品が揃っているか確認してください。
- ・梱包箱の天地の向きを確認の上、開梱してください。

# **/** 注意

- 減速機の運搬時は、落下、転倒など十分注意して取扱ってください。作業者のけがや、減速機の破損を招くおそれがあります。
- 本製品をご使用になる前に、梱包内容を点検し、ご注文どおりの現品が揃っているか確認してください。
   間違った製品を取付けた場合、作業者のけがや、お客様の機器及び減速機の破損を招くおそれがあります。

#### 注記

- 天地の向きを間違えると、減速機の破損を招くおそれがあります。
- 開梱時、減速機は内部が見える状態です。お客様装置に取付けし、潤滑剤を封入するまで、異物の混入には 十分に注意してください。減速機の性能が低下するばかりでなく、耐久性低下や早期破損につながります。

#### 重要

減速機は防錆油を塗付して出荷しているため、そのまま使用すると運転時にボルト穴やフランジ合わせ面より防錆油が滲み出る可能性があります。また、防錆油で滑りやすくなっています。適宜、防錆油を拭き取ってから使用してください。

#### 4.3.1. 出荷ラベルの確認

出荷ラベルを確認し、ご注文の製品と一致しているか確認してください。





図 4-8

### 重要

本製品についてお問い合わせをいただく場合は、出荷ラベルに記載されている型式、品目、S/N(シリアル番号)が必要となりますので、開梱時に記録し管理してください。

# 4.3.2. 内容の確認

開梱時に、梱包内容が下図と合っていることを確認してください。



#### 重要


- ご注文の内容により、梱包内容、及び減速機の形状はイラストと異なる場合があります。
- インプットギヤはオプション部品です。

#### 4.4. 本製品の吊り上げ

- ・本製品を吊り上げる場合は、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書に記載の吊りボルト用メネジを使用してください。
- ・減速機を吊り上げる場合は、減速機の下方へは絶対に立ち入らないでください。
- ・減速機を吊り上げる吊り具は、減速機の質量に十分耐えられるものをご使用ください。
- ・カタログ外製品「2.2. カタログ製品の品目体系」の質量は個別に提出している外形寸法図及び納入仕 様書を参照願います。
- ・カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」については以下の吊りボルトを使用してください。

表 4-12

RV-6E M5×0.8 2 2.5 RV-20E M6×1.0 2 4.7 RV-40E M8×1.25 2 9.3 RV-80E M8×1.25 2 13.1 RV-110E M10×1.5 2 17.4 RV-160E M10×1.5 2 26.4 RV-320E M12×1.75 2 44.3 RV-450E M12×1.75 2 46.4 RV-10C (M6×1.0) 2 4.6 RV-27C (M6×1.0) 2 8.5 RV-50C (M10×1.5) 2 19.5 RV-200C M12×1.75 2 79.5 RV-320C M12×1.75 2 79.5 RV-50C M12×1.75 2 79.5 RV-50C M12×1.75 2 154 RV-10C M6×1.0) 2 3.6 RV-320C M12×1.75 2 154 RV-100C (M6×1.0) 2 3.6 RV-320C M12×1.75 2 154 RV-100 (M6×1.0) 2 3.6 RV-320C M12×1.75 2 154 RV-100 (M6×1.0) 2 3.6 RV-320 (M6×1.0) 2 9.7 RV-160 (M6×1.0) 2 9.7 RV-160 (M12×1.75) 2 19.5 RV-320 M12×1.75 2 34 RV-450 M12×1.75 2 34 RV-450 M12×1.75 2 34 RV-450 M12×1.75 2 34 RV-550 M14×2.0 2 72	衣 4-12			
RV-20E         M6×1.0         2         4.7           RV-40E         M8×1.25         2         9.3           RV-80E         M8×1.25         2         13.1           RV-110E         M10×1.5         2         17.4           RV-160E         M10×1.5         2         26.4           RV-160E         M12×1.75         2         44.3           RV-320E         M12×1.75         2         66.4           RV-450E         M12×1.75         2         66.4           RV-10C         (M6×1.0)         2         4.6           RV-27C         (M6×1.0)         2         8.5           RV-50C         (M8×1.25)         2         14.6           RV-100C         (M10×1.5)         2         19.5           RV-200C         M12×1.75         2         55.6           RV-320C         M12×1.75         2         79.5           RV-500C         M12×1.75         2         154           RV-30         (M6×1.0)         2         3.6           RV-30         (M6×1.0)         2         9.7           RV-160         (M12×1.75)         2         19.5           RV-320         M12×1.75	型式	111.2	数量	質量 (kg)
RV-40E       M8×1.25       2       9.3         RV-80E       M8×1.25       2       13.1         RV-110E       M10×1.5       2       17.4         RV-160E       M10×1.5       2       26.4         RV-320E       M12×1.75       2       44.3         RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       9.7         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-450       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-6E	M5×0.8	2	2.5
RV-80E       M8×1.25       2       13.1         RV-110E       M10×1.5       2       17.4         RV-160E       M10×1.5       2       26.4         RV-320E       M12×1.75       2       44.3         RV-320E       M12×1.75       2       66.4         RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       9.7         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-20E	M6×1.0	2	4.7
RV-110E       M10×1.5       2       17.4         RV-160E       M10×1.5       2       26.4         RV-320E       M12×1.75       2       44.3         RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-40E	M8×1.25	2	9.3
RV-160E       M10×1.5       2       26.4         RV-320E       M12×1.75       2       44.3         RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-80E	M8×1.25	2	13.1
RV-320E       M12×1.75       2       44.3         RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-110E	M10×1.5	2	17.4
RV-450E       M12×1.75       2       66.4         RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-160E	M10×1.5	2	26.4
RV-10C       (M6×1.0)       2       4.6         RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-320E	M12×1.75	2	44.3
RV-27C       (M6×1.0)       2       8.5         RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-450E	M12×1.75	2	66.4
RV-50C       (M8×1.25)       2       14.6         RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-10C	(M6×1.0)	2	4.6
RV-100C       (M10×1.5)       2       19.5         RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-27C	(M6×1.0)	2	8.5
RV-200C       M12×1.75       2       55.6         RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-50C	(M8×1.25)	2	14.6
RV-320C       M12×1.75       2       79.5         RV-500C       M12×1.75       2       154         RV-15       (M6×1.0)       2       3.6         RV-30       (M6×1.0)       2       6.2         RV-60       (M6×1.0)       2       9.7         RV-160       (M12×1.75)       2       19.5         RV-320       M12×1.75       2       34         RV-450       M12×1.75       2       47	RV-100C	(M10×1.5)	2	19.5
RV-500C     M12×1.75     2     154       RV-15     (M6×1.0)     2     3.6       RV-30     (M6×1.0)     2     6.2       RV-60     (M6×1.0)     2     9.7       RV-160     (M12×1.75)     2     19.5       RV-320     M12×1.75     2     34       RV-450     M12×1.75     2     47	RV-200C	M12×1.75	2	55.6
RV-15     (M6×1.0)     2     3.6       RV-30     (M6×1.0)     2     6.2       RV-60     (M6×1.0)     2     9.7       RV-160     (M12×1.75)     2     19.5       RV-320     M12×1.75     2     34       RV-450     M12×1.75     2     47	RV-320C	M12×1.75	2	79.5
RV-30     (M6×1.0)     2     6.2       RV-60     (M6×1.0)     2     9.7       RV-160     (M12×1.75)     2     19.5       RV-320     M12×1.75     2     34       RV-450     M12×1.75     2     47	RV-500C	M12×1.75	2	154
RV-60     (M6×1.0)     2     9.7       RV-160     (M12×1.75)     2     19.5       RV-320     M12×1.75     2     34       RV-450     M12×1.75     2     47	RV-15	(M6×1.0)	2	3.6
RV-160 (M12×1.75) 2 19.5  RV-320 M12×1.75 2 34  RV-450 M12×1.75 2 47	RV-30	(M6×1.0)	2	6.2
RV-320 M12×1.75 2 34 RV-450 M12×1.75 2 47	RV-60	(M6×1.0)	2	9.7
RV-450 M12×1.75 2 47	RV-160	(M12×1.75)	2	19.5
	RV-320	M12×1.75	2	34
RV-550 M14×2.0 2 72	RV-450	M12×1.75	2	47
	RV-550	M14×2.0	2	72



※吊りボルトで()になっているボルトは抜きタップを使用した場合のボルトサイズを表記しています。

# ♠ 警告

- 減速機を吊り上げる場合は、減速機の下方へは絶対に立ち入らないでください。万一、減速機が落下した場合は人身事故を招くおそれがあります。
- 減速機を吊り上げる吊り具は、減速機の質量に十分耐えられるものを使用しないと、吊り具が破損して、減速機が落下、転落し、人身事故を招くおそれがあります。
- 減速機の仕様によっては、上表の質量と若干異なる場合があります。

#### 第5章 取付け

この章では、本製品の取付けについて説明しています。

取付ける前に、以下の点に注意してください。

- ・減速機の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。
- ・減速機は、正しい方向に取付けてください。

### 注記

- 減速機の上に乗ったり、ものを載せたりすると、減速機の破損を招くおそれがあります。
- 減速機を正しい方向に取付けないと、お客様の機器及び減速機の破損を招くおそれがあります。

#### 5.1. ボルト締付トルク

- ・減速機の取付けには、当社推奨ボルトを使用し、規定の締付トルクで締結してください。
- ・ボルトの緩み防止、及びボルト座面の傷防止のために、六角穴付ボルト用皿バネ座金を使用してく ださい。

(参照先:「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」)

以下に、当社規定のボルト締付トルクを示します。ボルト締付けの際に必ず確認してください。

呼び×ピッチ 締付トルク※ 締付力 (mm) (Nm) (N) M5×0.8  $9.01 \pm 0.49$ 9,310 M6×1.0  $15.6 \pm 0.78$ 13,180  $M8 \times 1.25$  $37.2 \pm 1.86$ 23,960  $M10\times1.5$  $73.5 \pm 3.43$ 38,080 M12×1.75  $129 \pm 6.37$ 55,100 M14×2.0 75,860  $205 \pm 10.2$ M16×2.0 103,410  $319 \pm 15.9$  $M18{\times}2.5$ 126,720  $441\pm22.0$  $M20{\times}2.5$  $493\pm24.6$ 132,170

表 5-1

#### 重要

 アルミ材等を使用する場合、又はステンレス製ボルトを使用する場合は、ボルトの締付トルクを制限してください。また、制限した締付トルクにて締結する場合は、伝達トルク及び負荷モーメントを十分検討の上、 強度的に問題ないことを確認してください。

<sup>※</sup>上記は相手側に鋼、鋳鉄を使用される場合の締付トルクを表します。

#### 5.2. 取付作業

#### 重要

作業内容は、お客様の設計した部材の形状によっては、本書の内容と異なる場合があります。

#### 5.2.1. 減速機の取付け

減速機の取付けについて示します。

・出荷時、減速機には防錆油を塗布しています。必要に応じ、防錆油を拭取って作業してください。 取付面は、必ず防錆油を拭取ってください。

#### ★ Eシリーズの場合

以下の点に注意し、手順 1~11 にて作業を実施してください。 出力軸ピン併用締タイプは手順 7~11 の作業を実施後、手順 1~4 を実施してください。

- **手順 1** ・減速機のケース取付穴を、ケース取付部材のメネジの位置に合わせ、減速機をケース取付部材に取付けます。
  - ・ケース取付部材のインロー穴と減速機(ケース部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、 トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- ご注文の内容により、減速機の形状はイラストと異なる場合があります。


ケース取付部材

- **手順 2** ・減速機のケース O リング溝に、O リング(II)を入れます。
  - ・O リング溝が無い製品は、お客様の部材に溝を配置するか、液状シール剤等を使用してシールしてください。
  - ・構造上 O リングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」、「4.2.6. O リング」)

# 注記


- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤が減速機内部にはみ出さないように 注意してください。はみ出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・ 振動・トルクムラ等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付ボルト部にはみ出さないように注意してください。 ボルト締付力が低下し、伝達トルクの低下を招くおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、詳細な塗布方法については、使用するシール剤メーカの指示に従ってください。



- **手順 3** ・モータ取付フランジの取付穴を、減速機(ケース部)の取付穴と ケース取付部材のメネジの位置に合わせ、モータ取付フランジ を減速機に取付けます。
  - O リングがインロー部に噛み込まないよう注意してください。
  - ・モータ取付フランジのインロー穴と減速機(ケース部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。


# 注記

- O リングがインロー部に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、モータ取付フランジの形状が、イラストと異なる場合があります。




・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。

(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)



# 


• 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。



- **手順 5** ・シャフト取付部材と減速機(シャフト部)を液状シール剤でシールしてください。
  - ・液状シール剤が使用できない場合は、シャフト取付部材にOリング溝を準備して、Oリング(I) を取付けます。
  - O リングが取付面に噛み込まないよう、注意してください。
  - ・シャフト取付部材のインロー穴と減速機(シャフト部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・シャフト取付部材は減速機(シャフト部)のインローの内側又は外側いずれかを使用する形状で設計してください。
  - ・取付面に異物の噛み込みがないことを確認してください。
  - ・シャフト取付部材の取付穴を減速機(シャフト部) のメネジの位置に合わせ、シャフト取付部材を減 速機に取付けます。

### 注記


- O リングが取付面に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に、異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形 し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招く おそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、シャフト取付部材の形状は、イラストと異なる場合があります。



#### ● 液状シール剤でシールする場合

- ・液状シール剤でシールする場合は、液状シール剤 をシャフト端面の 2222 部に塗布します。塗布 範囲は、右図を参考にしてください。
- ・塗布範囲へは、途切れなく塗布してください。
- ・液状シール剤が減速機内部や取付ボルト部にはみ出さないように注意してください。
- ・出力軸ピン併用締タイプ(20E,40E)は取付穴を囲うように液状シール剤を塗布してください。
- ・詳細な塗布方法については、使用するシール剤メーカ の指示に従ってください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」)




#### 注記

- 塗布範囲が途切れた状態で塗布すると、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- はみ出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・振動・トルクムラ等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤がシャフト取付ボルト部にはみ出すと、ボルト締付力が低下し、伝達トルクの低下を招くおそれがあります。

- **手順 6** ・手順  $5 \times O$  リング(I)でシールした場合は、六角穴付ボルトと高トルク用シールワッシャを用いて、シャフト取付部材と減速機を締結します。
  - ・手順 5 を液状シール剤でシールした場合は、六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座金を用いて、シャフト取付部材と減速機を締結します。
  - ・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。

(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)


※出力軸ボルト締タイプは本手順で完了です。



- 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。
- 手順 7 ・出力軸ピン併用締タイプの場合、減速機のピン下穴とシャフト取付部材をリーマにて共開け加工 後、手順 5 を参照して、減速機とシャフト取付部材を液状シール剤、または O リング(I)でシール して取付けた後、テーパピンを打ち込んでください。
  - ・リーマによる共開け加工時、減速機内部に切粉が入らないようマスキングが必要です。
  - ・六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座金を用いて、シャフト取付部材と減速機を締結します。六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。

(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「4.2.9.ネジ付きテーパピン」、「5.1. ボルト締付トルク」)

※型式が RV-80E の場合のみ手順が異なる為、手順 8~11 を参照してください。



# <u></u> 注意

• 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。


### 注記

リーマによる共開け加工時、切粉が減速機内部に混入すると、ギヤに噛み込み、異音・振動・トルクムラ等の性能低下や、耐久性低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。


手順 8 ・出力軸ピン併用締タイプで RV-80E の場合、 減速機のシャフト側を六角穴付ボルトで、 シャフト取付部材に規定の締付トルクにて 仮締付けする。

> (参照先:「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、 「5.1. ボルト締付トルク」)

※RV-80E 以外は手順8~11の作業は不要です。



- **手順 9** ・減速機に組込まれているテーパピン(M8 ネジ付) を取外す。
  - ・取外したテーパピン穴からシャフト取付部材とテーパピン( $\phi$ 10)穴をリーマにて共開け加工する。
  - ・減速機を仮締付けしていたボルトを取外して、切粉カエリ等を除去する。
  - リーマによる共開け加工時、減速機内部に切粉が入らないようマスキングが必要です。



# 注意


 仮締付していたボルトを外した際に、減速機が落下するおそれがありますので、減速機の落下防止を施した 状態でボルトを取外してください。減速機の落下により、作業者のけがや、減速機の破損を招くおそれがあります。

# 注記

• リーマによる共開け加工時、切粉が減速機内部に混入すると、ギヤに噛み込み、異音・振動・トルクムラ等の性能低下や、耐久性低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。


- **手順 10** ・手順 5 を参照して、減速機とシャフト取付部材、O  $_{\text{OU} extstyle O}$  ( $_{\text{U}}$  ) が  $_{\text{U}}$  ( $_{\text{U}}$  ) を取付け後、テーパピンを打ち込んでく  $_{\text{U}}$  ださい。
  - ・取外したボルトを規定の締付トルクで締付けてください。

(参照先: 「4.2.9.ネジ付きテーパピン」、 「5.1. ボルト締付トルク」)



# **/** 注意

- 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。
- **手順 11** ・減速機に組込まれていたテーパピン(M8 ネジ付) を必ず打込んでください。
  - ・手順1~4の作業を実施してください。




#### ★ C シリーズの場合(出力軸ボルト締タイプ)

以下の点に注意し、手順1~6にて作業を実施してください。

- **手順 1** ・低速管に O リング(Ⅲ)を取付け、シャフトのメネジの位置に合わせ、低速管を減速機に取付けます。 (参照先:「4.2.6. O リング」)
  - •O リングがインロー部に噛み込まないよう注意してください。
  - ・低速管のインロー軸と減速機(シャフト部)のインロー穴が、確実に入っていることを確認してください。 減速機
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

- Oリングがインロ一部に嚙み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、 トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- ご注文の内容により、減速機の形状は、イラストと異なる場合があります。



- **手順 2** ・深溝玉軸受をセンタギヤに取付けて、そのセンタギヤを 減速機側の深溝玉軸受とスパーギヤに噛み合わせます。
  - ・深溝玉軸受の内輪とセンタギヤのインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・はめあい部(インロー)、センタギヤ、深溝玉軸受に、 異物の噛み込みがないことを確認してください。

### 注記

• はめあい部(インロー)に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が 変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそ れがあります。




図 5-14

- **手順 3** ・減速機のケース O リング溝に、O リング(II)を入れます。
  - O リング溝が無い製品は、液状シール剤等を使用してシール してください。
  - ・構造上Oリングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。(参照先:「4.2.5. 液状シール剤」)
  - ・液状シール剤を使用する場合、液状シール剤が減速機内部にはみ出さないように注意してください。
  - ・ 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付 ボルト部にはみ出さないように注意してください。
  - ・液状シール剤を使用する場合、詳細な塗布方法については、 使用するシール剤メーカの指示に従ってください。




図 5-15


### 注記

- 液状シール剤を使用する場合、はみ出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・振動・トルクムラ等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付ボルト部にはみ出すと、ボルト締付力が低下し、 伝達トルクの低下を招くおそれがあります。

- **手順 4** ・ケース取付部材にオイルシールと給排脂口用プラグを取付けます。
  - ・減速機(ケース部)の取付穴をケース取付部材の取付穴位置に合わせ、ケース取付部材を減速機に取付けます。
  - •O リングがインロー部に噛み込まないよう、注意してください。
  - ・ケース取付部材のインロー穴と減速機(ケース部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認 してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。


### 注記

- O リングがインロー部に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、 トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、ケース取付部材の形状が、イラストと異なる場合があります。また、深溝玉軸受・オイルシール・ 給排脂ロ用プラグは、お客様の装置により取付け方向や有無を判断 して設置してください。



- **手順 5** ・ 六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座 金を用いて、各部材を締結します。
  - ・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。
  - インプットギヤ支持用の深溝玉軸受をケース 取付部材に取付けてください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

(参照先:「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)



# 注意

• 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。

# 注記


• 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性 低下を招くおそれがあります。 手順 6

・シャフト取付部材の取付穴を減速機(シャフト シャフト取付部材 部)のメネジの位置に合わせ、シャフト取付部 <u>mバネ座金</u> 材を減速機に取付けます。

- ・シャフト取付部材のインロー穴と減速機(シャフト部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
- 取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。
- ・ 六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座 金を用いて、シャフト取付部材と減速機を締結 します。
- ・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。

(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、

「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)



# **/** 注意

六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。

## 注記


- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性 低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、シャフト取付部材の形状は、イラストと異なる場合があります。

#### ★ C シリーズの場合(出力軸通しボルト締タイプ)

以下の点に注意し、手順1~7にて作業を実施してください。

- **手順 1** ・低速管に O リング(Ⅲ)を取付け、シャフトのメネジの位置に合わせ、低速管を減速機に取付けます。 (参照先:「4.2.6. O リング」)
  - O リングがインロー部に噛み込まないよう注意してください。
  - ・低速管のインロー軸と減速機(シャフト部)のインロー穴が、確実に入っていることを確認 してください。 減速機
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

- Oリングがインロー部に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、 トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- ご注文の内容により、減速機の形状は、イラストと異なる場合があります。




- **手順 2** ・減速機のシャフト取付面に、O リング(I)を取付けます。
  - ・O リング溝が無い製品は、お客様の部材に溝を配置するか、液状シール剤等を使用して シールしてください。
  - ・構造上Oリングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

### ● O リングでシールする場合

・シャフト端面の O リング溝に O リング(I) を取付けます。

(参照先:「4.2.6. O リング」)



#### ● 液状シール剤でシールする場合

- ・液状シール剤でシールする場合は、液状シール剤をシャフト端面の**2222**i部に塗布します。塗布範囲は、右図を参考にしてください。
- ・塗布範囲へは、途切れなく塗布してください。
- ・液状シール剤が減速機内部にはみ出さないように 注意してください。
- ・液状シール剤がシャフト取付ボルト部にはみ出さないように注意してください。
- ・詳細な塗布方法については、使用するシール剤メーカ の指示に従ってください。




図 5-21

(参照先:「4.2.5. 液状シール剤」)

- 塗布範囲が途切れた状態で塗布すると、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- はみ出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・振動・トルクムラ等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤がシャフト取付ボルト部にはみ出すと、ボルト締付力が低下し、伝達トルクの低下を招くおそれがあります。

- **手順 3** ・シャフト取付部材のメネジを減速機(シャフト部)の取付穴の位置に合わせ、シャフト取付部材を減速機に取付けます。
  - · O リングが取付面に噛み込まないよう注意してください。
  - ・シャフト取付部材のインロー穴と減速機(シャフト部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。
  - ・六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座金を用いて、シャフト取付部材と減速機を締結します。
  - ・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。


(参照先:「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)

## 注記

- O リングが取付面に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、シャフト取付部材の形状は、イラストと異なる場合があります。

# <u></u> 注意


 六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性 能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、お客様の 機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。



- **手順 4** ・深溝玉軸受をセンタギヤに取付けて、そのセンタギヤを 減速機側の深溝玉軸受とスパーギヤに噛み合わせます。
  - ・深溝玉軸受の内輪とセンタギヤのインロー軸が、確実に 入っていることを確認してください。
  - ・はめあい部(インロー)、センタギヤ、深溝玉軸受に、 異物の噛み込みがないことを確認してください。

### 注記

• はめあい部(インロー)に異物の嚙み込みがあると、減速機の取付面が 変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそ れがあります。



**手順 5** ・減速機のケース O リング溝に、O リング(II)を入れます。

•O リング溝が無い製品は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

・構造上 O リングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」)

- ・液状シール剤を使用する場合、液状シール剤が減速機内 部にはみ出さないように注意してください。
- ・液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付ボルト部にはみ出さないように注意してください。
- ・液状シール剤を使用する場合、詳細な塗布方法については、 使用するシール剤メーカの指示に従ってください。





図 5-24

# 注記

- 液状シール剤を使用する場合、はみ出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・振動・トルクムラ 等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付ボルト部にはみ出すと、ボルト締付力が低下し、 伝達トルクの低下を招くおそれがあります。
- **手順 6** ・ケース取付部材にオイルシールと給排脂口用プラグを取付けます。
  - ・減速機(ケース部)の取付穴をケース取付部材のメネジ位置に合わせ、ケース取付部材を減速機に取付けます。
  - リングがインロー部に噛み込まないよう、注意してください。
  - ・ケース取付部材のインロー穴と減速機(ケース部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

- O リングがインロー部に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、 トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、ケース取付部材の形状が、イラストと異なる場合があります。また、深溝玉軸受・オイルシール・ 給排脂ロ用プラグは、お客様の装置により取付け方向や有無を判断して設置してください。



- **手順 7** ・六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座金を用いて、各部材を締結します。
  - ・六角穴付ボルトは、規定の締付トルクで締付けてください。
  - ・インプットギヤ支持用の深溝玉軸受をケース取付部材に取付けてください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。


(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「5.1. ボルト締付トルク」)

# 注意

六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。

# 注記

• 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性 低下を招くおそれがあります。



#### ★ Original シリーズの場合


以下の点に注意し、手順1~6にて作業を実施してください。

**手順 1** ・シャフト取付部材にOリング溝を準備して、Oリング(I)を取付けます。

- ・シャフト取付部材のメネジを減速機(シャフト部)の取付穴の位置に合わせ、シャフト取付部 材を減速機に取付けます。
- ・ 六角穴付ボルトと六角穴付ボルト用皿バネ座金を用いて、シャフト取付部材と減速機を仮締付けします。
- •O リングが取付面に噛み込まないよう、注意してください。
- ・シャフト取付部材のインロー穴と減速機(シャフト部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
- ・シャフト取付部材は減速機(シャフト部)のインローの、内側又は外側いずれかを使用するよう に設計してください。
- ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。
- ・構造上Oリングが使用できない場合は、液状シール剤等を使用してシールしてください。


(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「4.2.5. 液状シール剤」、「4.2.6. O リング」)

- O リングが取付面に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性 低下を招くおそれがあります。
- お客様の装置や減速機形状により、シャフト取付部材の形状は、イラストと異なる場合があります。また、 外部荷重支持軸受・ケース取付部材・給排脂ロ用プラグは、お客様の装置により取付け方向や有無を判断し て設置してください。



**手順 2** ・減速機の取付精度をダイヤルゲージで確認する。

- ・シャフト側から、減速機を一回転させて、ダイヤル ゲージの振れ幅を見る。ゲージ振れ幅が  $20 \mu m$  以内 になるまで調整してください。
- ・ケース回転で使用する場合は、ケース取付部材にダイヤルゲージを固定して、ケース取付部材を1回転させてダイヤルゲージの振れ幅を見る。ゲージの振れ幅が  $20\,\mu\mathrm{m}$  以内になるまで調整してください。
- ・仮締付けしていた六角穴付ボルトを、規定の締付 トルクで締付けてください。



・ダイヤルゲージで振れ幅が  $20 \mu m$ 以内であることを再確認してください。

(参照先: 「5.1. ボルト締付トルク」)

# 注意


六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。

# **手順 3** ・出力軸ピン併用締タイプの場合、減速機のピン下穴とシャフト取付部材とをリーマにて共開け加工後、テーパピンを打ち込んでください。

・リーマによる共開け加工時、減速機内部に切粉が入らないようマスキングが必要です。

(参照先: 「4.2.9.ネジ付きテーパピン」)


※クランク軸2本タイプの場合、減速機を回転させてクランク軸のマークが図5-29の位置になるようにしてから、リーマにて共開け加工を実施してください。



• リーマによる共開け加工時、切粉が減速機内部に混入すると、ギヤに噛み込み、異音・振動・トルクムラ等の性能低下や、耐久性低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。

- **手順 4** ・減速機のケース O リング溝に、O リング( $\Pi$ )を入れます。
  - ・O リング溝が無い製品は、液状シール剤等を使用して シールしてください。

(参照先: 「4.2.5. 液状シール剤」、「4.2.6. O リング」)




# 注記

- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤が減速機内部にはみ出さないように注意してください。は み出した液状シール剤が減速機内部に混入すると、異音・振動・トルクムラ等の性能低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、液状シール剤がケース取付ボルト部にはみ出さないように注意してください。ボルト締付力が低下し、伝達トルクの低下を招くおそれがあります。
- 液状シール剤を使用する場合、詳細な塗布方法については、使用するシール剤メーカの指示に従ってください。
- **手順 5** ・シャフトを回転させて、ケース取付部材とケース取付穴を合わせます。
  - ・モータ取付フランジの取付穴を、減速機(ケース部)の取付穴とケース取付部材のメネジの 位置に合わせ、モータ取付フランジを減速機に取付けます。
  - •O リングがインロー部に噛み込まないよう、注意してください。
  - ・モータ取付フランジのインロー穴と減速機(ケース部)のインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。

・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。


- O リングがインロー部に噛み込むと、潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 取付面に、異物の噛み込みがあると、減速機の取付面が変形し、 異音、トルクムラ等の性能低下、及び耐久性低下を招くおそれが あります。
- お客様の装置や減速機形状により、モータ取付フランジの形状が、 イラストと異なる場合があります。



#### **手順 6** ・皿バネ座金を取付けた六角穴付ボルトで仮締付けをする。

- ・減速機のケースがムラなく平均的なトルクで回ることを確認後、規定トルクで六角穴付ボルトを本締付けしてください。(インプットギヤ、又はダミーのインプットギヤでケースを回転させる方法もあります)
- ・未調整で本締付を行うと、振動・トルクムラ等の性能低下の原因になります。
- ・ピン併用タイプは減速機(ケース部)のピン下穴とケース取付部材とをリーマにて共開け加工後、テーパピンを打ち込んでください。
- ・リーマによる共開け加工時、減速機内部に切粉が入らないようマスキングが必要です。

(参照先: 「4.2.3. 減速機取付用ボルト」、「4.2.4. 六角穴付ボルト用皿バネ座金」、「4.2.9.ネジ付きテーパピン」、「5.1. ボルト締付トルク」)



# **/** 注意

六角穴付ボルトを規定外のトルクで締付けると、減速機性能を発揮できないだけでなく、作業者のけがや、 お客様の機器、及び減速機の破損を招くおそれがあります。

- 減速機の取付精度が悪い(ゲージ振れ幅が大きい)と、振動、トルクムラ等の性能低下や耐久性低下のおそれがあります。
- 2 本クランクの場合、減速機のスパーギヤ1 枚のみを手で回した時に2ヶ所程度、クランク軸とRV ギヤの位相関係により、抵抗力が大きくなりますが問題有りません。
- リーマによる共開け加工時、切粉が減速機内部に混入すると、ギヤに噛み込み、異音・振動・トルクムラ等の性能低下や、耐久性低下のおそれがあります。また、オイルシールのリップに噛み込み、潤滑剤漏れのおそれがあります。

#### 5.2.2. インプットギヤの取付け

#### ● ストレートシャフトの場合(モータ軸先端あて)

例として、ボルトでインプットギヤとモータ軸を締結する場合について示します。

以下の点に注意し、手順1~3にて作業を実施してください。

- ・インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えないでください。
- ・ボルトの頭部、及びシールワッシャの外径は、インプットギヤの歯底径より小さいものを使用してください。

## 注記

- インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えると、モータが破損するおそれがあります。
- ボルトの頭部、及びシールワッシャの外径が、インプットギヤの歯底径より小さいものを使用しないと、ボルト、及びシールワッシャがスパーギヤと干渉し、取付けできない、もしくはスパーギヤを破損させるおそれがあります。

#### **手順 1** ・モータ軸にキーを取付けます。


- **手順 2** ・インプットギヤを、モータ軸に取付けます。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

- 取付面に異物の噛み込みがあると、正常な取付精度が得られず、異音、振動等の性能低下、及びモータが破損するおそれがあります。
- **手順 3** ・六角穴付ボルトでインプットギヤとモータ軸を締結します。
  - ・ねじ緩み止め剤等を使用して、六角穴付ボルトの緩み止めを行ってください。

#### 重要

- シールする必要がある場合、シールワッシャ等を用いてシールします。シールしないと、潤滑剤漏れの原因となるおそれがあります。
- インプットギヤの穴深さ、およびモータ軸ネジ深さを確認の上、適正な六角穴付ボルトサイズと長さを選択してください。



#### ● ストレートシャフトの場合(モータ軸根元あて)

例として、セットビスでインプットギヤとモータ軸を締結する場合について示します。 以下の点に注意し、手順1~3にて作業を実施してください。

・インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えないでください。

# 注記

- インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えると、モータが破損するおそれがあります。
- **手順 1** ・モータ軸にキーを取付けます。
- **手順 2** ・インプットギヤをモータ軸に取付けます。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

- 取付面に異物の噛み込みがあると、正常な取付精度が得られず、異音、振動等の性能低下、及びモータが破損するおそれがあります。
- **手順 3** ・セットビスでインプットギヤとモータ軸を締結します。
  - ・ねじ緩み止め剤等を使用して、セットビスの緩み止めを行ってください。




図 5-35

# 注記

セットビスに緩み止めを使用しないと、キー溝にガタが発生し、異音・振動等の性能低下、及びモータが破損するおそれがあります。

#### ● テーパシャフトの場合

例として、ドローボルトと六角ナットで、インプットギヤとモータ軸を締結する場合について示します。 以下の点に注意し、手順1~4にて作業を実施してください。

- ・インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えないでください。
- ・六角ナット、及びシールワッシャの外径は、インプットギヤの歯底径より小さいものを使用してください。

# 注記


- インプットギヤ装着時に、モータ軸に衝撃を与えると、モータが破損するおそれがあります。
- 六角ナット、及びシールワッシャの外径が、インプットギヤの歯底径より小さいものを使用しないと、六角ナット、及びシールワッシャがスパーギヤと干渉し、取付けできない、もしくはスパーギヤを破損させるおそれがあります。
- **手順 1** ・ドローボルトをモータ軸に取付けます。
- **手順 2** ・モータ軸に半月キーを取付けます。
- **手順 3** ・インプットギヤをモータ軸に取付けます。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

- 取付面に異物の噛み込みがあると、正常な取付精度が得られず、異音、振動等の性能低下、及びモータが破損するおそれがあります。
- **手順 4** ・ドローボルトに六角ナットを締込みます。
  - ・ダブルナットやねじ緩み止め剤等を使用して、六角ナットの緩み止めを行ってください。

### 重要

• シールする必要がある場合、シールワッシャ等を用いてシールします。シールしないと、潤滑剤漏れの原因となるおそれがあります。





#### 5.2.3. モータの取付け

インプットギヤを組込んだモータを、モータ取付フランジが取付けられた減速機に取付けます。 例として、オイルシールでインプットギヤをシールする場合の取付けについて示します。

以下の点に注意し、手順1~3にて作業を実施してください。

- **手順1** ・モータ取付フランジにオイルシールを取付けます。
- **手順 2** ・モータにインプットギヤを組込み、モータを 減速機に真っ直ぐ挿入します。
  - モータを無理に押し込まないでください。





正しい組込位置

図 5-37

誤った組込位置


- ・インプットギャのギャ部で、オイルシールのリップ面を傷つけないように注意してください。
- ・インプットギヤとスパーギヤが干渉して、ギヤ部に傷が付かないように注意してください。
- ・スパーギヤが2枚の製品はインプットギヤが図5-37「正しい組込位置」となるよう、モータを 挿入し、モータとモータ取付フランジ面が傾かずに密着している事を確認してください。モー タとモータ取付フランジ面にスキマがある場合は、図5-37「誤った組込位置」になっている可 能性がありますので、絶対にボルトなどで締め込まないでください。

# 注記

- モータを無理に押し込むと、インプットギヤ、スパーギヤ、及びモータが破損するおそれがあります。
- インプットギヤのギヤ部で、オイルシールのリップ面を傷つけると、潤滑剤漏れの原因となります。
- ◆ インプットギヤとスパーギヤが干渉して、ギヤ部に傷が付くと、異音の原因となります。
- **手順 3** ・六角穴付ボルト等を使用して、モータ取付フランジにモータを締結します。
  - ・モータ取付フランジのインロー穴とモータのインロー軸が、確実に入っていることを確認してください。
  - ・取付面に、異物の噛み込みがないことを確認してください。

# 注記

取付面に異物の噛み込みがあると、正常な取付精度が得られず、異音、振動等の性能低下、及びモータが破損するおそれがあります。



※ 取付方法は、減速機形状やお客様の装置によって様々な方法が有ります。上記例以外の取付方法 は外形寸法図及び納入仕様書を確認して頂きご検討願います。ご不明な点が有りましたら当社窓 口までお問い合わせください。

## 第6章 潤滑剤の充填

この章では、潤滑剤の充填について説明しています。

潤滑剤を充填する前に、以下の点に注意してください。

- ・本製品は当社出荷時、潤滑剤を封入しておりません。必ず当社指定の潤滑剤を適正量充填した上で 運転してください。
- ・潤滑剤の充填に空気圧等を利用する場合、設定圧力を 0.03MPa 以下に設定してください。
- ・潤滑剤を充填する全容積に対し、10%程度の空間を確保してください。

# 注記

- 減速機の内圧が高くなると、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 過度に充填すると、運転による温度上昇により内圧が高くなり、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤 漏れのおそれがあります。
- 潤滑剤の充填量が少ないと、減速機の早期破損を招くおそれがあります。

#### 6.1. 潤滑剤の取扱上の注意

潤滑剤を取扱う際の注意点について説明します。

# 

- 潤滑剤を取扱う前に、潤滑剤の容器に記載されている注意事項等を必ず読み、正しく使用してください。使用方法を誤ると、健康を害するおそれがあります。
- 保護めがねを装着し、潤滑剤が目に入らないようにしてください。目に入ると、炎症を起こすおそれがあります。
- ゴム手袋を装着し、潤滑剤が皮膚に触れないようにしてください。皮膚に触れると、炎症を起こすおそれがあります。
- 食べたり、口に入れたりしないでください。口に入ると下痢、嘔吐の原因になります。

#### 重要

• 不明な点がありましたら、製品安全データシート(Safety Data Sheet)をご参照ください。製品安全データ シートが手元にない場合は、当社窓口までお問い合わせください。

### <u>応急措置</u>

- 目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に触れた場合は、よく拭取った後、水と石鹸で十分に洗ってください。
- 吸入した場合は、新鮮な空気の場所へ移動し、身体を毛布などで覆い保温して安静に保ち、医師の 診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、無理に吐かずにただちに医師の診断を受けてください。

### 廃油・廃容器の処置

- 処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。
- 不明な場合は、製品安全データシートの廃棄上の注意事項を確認するか、当社窓口までお問い合わせの上、処理してください。

### 保管方法

- ごみ・水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
- 直射日光を避け、火気、熱源から遠ざけ、冷暗所に保管してください。

### 6.2. 減速機の取付方向と潤滑剤の封入量

減速機内の必要封入量は、減速機の取付方向により異なります。以下に、カタログ製品「2.2. カタログ製品の品目体系」の各取付方向における減速機内の必要封入量と対象範囲(図の 領域)を示します。これらを参考に、お客様設置環境での潤滑剤封入量を設定してください。

#### 6.2.1. 水平軸取付

#### ・E シリーズ・Original シリーズの場合

図 6-1 に減速機を水平軸取付する場合の、減速機内の必要封入量と対象範囲(図の 質域)を示します。モータ取付側の空間(図の 領域)は含んでおりませんので、空間がある場合はその空間部にも充填してください。ただし、減速機内の空間容積( 領域)とモータ取付側の空間( 領域)を合わせた全容積に対し、10%程度の空間を確保してください。尚、カタログ外製品の封入量については別途、当社窓口にお問い合わせください。




表 6-1

型式	必要却	寸法a	
至八	(cc)	(g)*1	(mm)
RV-6E	42	(38)	17
RV-20E	87	(78)	15
RV-40E	195	(176)	21
RV-80E(1)**2	383	(345)	21
RV-80E(2)**2	345	(311)	21
RV-110E	432	(389)	6.5
RV-160E	630	(567)	10.5
RV-320E	1,040	(936)	15.5
RV-450E	1,596	(1,436)	18

型式	必要封	寸法a	
至八	(cc)	(g) <sup>*</sup> 1	(mm)
RV-15	88	(79)	17
RV-30	162	(146)	15.5
RV-60	258	(232)	10.5
RV-160	448	(403)	17
RV-320	884	(796)	21.6
RV-450	1,453	(1,308)	21
RV-550	1,967	(1,770)	24

※2.(1)は出力軸ボルト締めタイプ、(2)は出力軸ピン併用タイプの封入量を示す。

<sup>※1.</sup> VIGOGREASE REO の密度: 0.9g/cc

#### • C シリーズの場合




表 6-2

型式	必要封入量		寸法a	寸法b	減速機外部	センタギヤ外部
至八	(cc)	(g)**1	(mm)	(mm)	容積(cc)	容積(cc)
RV-10C	147	(132)	9.5	16.85	4	70
RV-27C	266	(239)	10	21.35	10	83
RV-50C	498	(448)	11	23.35	21	208
RV-100C	756	(680)	9.9	29.45	57	369
RV-200C	1,831	(1,648)	18.5	37.7	93	642
RV-320C	3,536	(3,182)	25	46.75	197	1,275
RV-500C	5,934	(5,341)	32	49.7	310	1,803

※1. VIGOGREASE RE0 の密度: 0.9g/cc

- 全容積に対し、必ず10%程度の空間を確保してください。過度に充填すると、運転による温度上昇により内 圧が高くなり、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 潤滑剤の充填量が少ないと、減速機の早期破損を招くおそれがあります。
- 図 6-1、図 6-2 はご注文の内容により、減速機の形状がイラストと異なる場合があります。形状についてはカタログ及び、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参照願います。

#### 6. 2. 2. 垂直軸取付

#### ・E シリーズ・Original シリーズの場合

図 6-3 に減速機を垂直軸取付する場合の、減速機内の必要封入量と対象範囲(図の 領域)を示します。モータ取付側の空間(図の 領域)は含んでおりませんので、空間がある場合はその空間部にも充填してください。ただし、減速機内の空間容積( 領域)とモータ取付側の空間( 領域)を合わせた全容積に対し、10%程度の空間を確保してください。尚、カタログ外製品の封入量については別途、当社窓口にお問い合わせください。




表 6-3

必要封入量 寸法a 型式 (g)<sup>\*</sup>/<sub>1</sub> (cc)(mm) RV-6E 48 (43)17 100 RV-20E (90)15 **RV-40E** 224 (202)21RV-80E(1)\*\*2 (395)21 439 RV-80E(2)\*2 (356)396 21 RV-110E (446)495 6.5 RV-160E 694 (625)10.5 RV-320E 1,193 (1,074)15.5 RV-450E 1,831 (1,648)18

型式	必要	寸法a	
至氏	(cc)	(g) <sup>**</sup> 1	(mm)
RV-15	101	(91)	17
RV-30	186	(167)	15.5
RV-60	296	(266)	10.5
RV-160	514	(463)	17
RV-320	1,014	(913)	21.6
RV-450	1,663	(1,497)	21
RV-550	2,257	(2,031)	24

※1. VIGOGREASE RE0 の密度: 0.9g/cc

※2.(1)は出力軸ボルト締めタイプ、(2)は出力軸ピン併用タイプの封入量を示す。

#### · C シリーズの場合




表 6-4

型式	必要	封入量	寸法a	寸法b	減速機外部	センタギヤ
至八	(cc)	(g)**1	(mm)	(mm)	容積(cc)	外部容積(cc)
RV-10C	167	(150)	9.5	16.85	4	70
RV-27C	305	(275)	10	21.35	10	83
RV-50C	571	(514)	11	23.35	21	208
RV-100C	857	(771)	9.9	29.45	57	369
RV-200C	2,076	(1,868)	18.5	37.7	93	642
RV-320C	4,047	(3,642)	25	46.75	197	1,275
RV-500C	6,900	(6,210)	32	49.7	310	1,803

※1. VIGOGREASE REO の密度: 0.9g/cc

- 全容積に対し、必ず10%程度の空間を確保してください。過度に充填すると、運転による温度上昇により内 圧が高くなり、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 潤滑剤の充填量が少ないと、減速機の早期破損を招くおそれがあります。
- 図 6-3、図 6-4 はご注文の内容により、減速機の形状がイラストと異なる場合があります。形状についてはカタログ及び、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参照願います。

#### 6.3. 潤滑剤充填の方法

潤滑剤の充填方法について示します。

以下の点に注意し、手順1~7にて作業を実施してください。

・潤滑剤を取扱う時は、保護めがね、ゴム手袋を必ず装着してください。

# **/** 注意

- 潤滑剤が目や皮膚に触れると、炎症を起こすおそれがあります。
- **手順 1** ・給排脂口のプラグを両方取外し、グリースニップル等を装着の上、充填機を取付けます。

## 重要

- 給脂側が下になるよう充填機を取付けると、減速機内部に空気がたまりにくくなり、スムーズに潤滑剤の充填が行えます。
- **手順 2** ・充填機を使用して、指定潤滑剤を充填します。
  - ・潤滑剤を充填する時には、必ず排脂側の給排脂ロプラグを外してください。
  - ・潤滑剤の充填に空気圧等を利用する場合、設定圧力を 0.03MPa 以下に設定してください。


## 注記

- 排脂側の給排脂ロプラグを外さないと、内圧が高くなり、オイルシールが抜けたり、オイルシールリップが 反転するおそれがあります。
- 減速機の内圧が高くなると、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤漏れのおそれがあります。
- 図 6-5 はご注文の内容により、減速機の形状がイラストと異なる場合があります。形状についてはカタログ及び、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参照願います。
- **手順 3** ・充填中に排脂側の給排脂口から潤滑剤が溢れてきた場合は、一時充填を停止します。
- **手順 4** ・ 充填機をグリースニップルから外し、給脂側と排脂側の給排脂口をプラグで塞ぎます。
- **手順 5** ・減速機の出力軸を、1~2回転させます。

# ↑ 警告

• 減速機の出力軸を回転させる場合は、安全のため、極力モータを使用しないでください。やむを得ずモータ を使用する場合は、低速で運転し、絶対に回転部に触れないでください。回転部へ巻き込まれ、重大な人身 事故を招くおそれがあります。

- 手順 6 ・潤滑剤を規定量充填するまで、**手順 1 ~ 手順 5**を繰り返します。
- **手順 7** ・潤滑剤を規定量充填後、給排脂口に付着した潤滑剤を拭き取り、シールテープ等でシールしたプラグで塞ぎます。






図 6-5

# 第7章 運転

この章では、運転について説明しています。

#### 7.1. 運転前の確認について

本製品をお客様の機器に取付けた後、運転開始前に次の点を確認してください。

- ・潤滑剤が正しく充填されているか。
- ・相手部材との締結は正しく行われているか。
- ・取付ボルトは確実に締め付けてあるか。
- ・回転方向が計画通りのものか。

#### 7.2. 慣らし運転

当社指定潤滑剤を封入後、慣らし運転することを推奨します。

### 重要

- 潤滑剤の封入後、潤滑剤の特性により、運転時に異音やトルクムラが発生する場合があります。慣らし運転 を 30 分以上(減速機の表面温度が 50°C程度になるまで)行った後、症状が消えるようであれば、品質的には 問題ありません。
- 慣らし運転時に P51 表 8-1 の項目について確認してください。

#### 7.3. 運転時の注意

運転前の確認と慣らし運転が終わりましたら、以下の注意事項に従って安全に機器を運転してください。

# ▲ 警告

- 機器の運転中、又は完全に停止するまでは、回転部へ接近しないでください。回転部へ巻き込まれ、重大な 人身事故を招くおそれがあります。
- 異音、大きな振動等の異常が発生した場合は、ただちに運転を停止し、異常の原因を究明して対策処理を施 すまでは運転しないでください。誤動作による人身事故を招くおそれがあります。

# <u>(1)</u> 注意

- 運転中は、減速機が高温になる可能性があります。運転停止後、減速機の温度が下がるまでの間は、減速機に触らないでください。火傷のおそれがあります。
- 起動停止許容トルク、許容モーメント、及び許容出力回転数を超える条件で運転しないでください。作業者のけがや、減速機の破損を招くおそれがあります。

# 注記

減速機の表面温度が60℃以下となる運転条件でご使用ください。早期破損するおそれがあります。
 減速機の表面温度が40~60℃で使用する場合は、「8.3.1.潤滑剤の交換時期」を参照してください。

# 第8章 保守 点検

この章では、保守・点検について説明しています。

#### 8.1. 保守作業時の注意

# ▲ 警告

- 機器の運転中の保守・点検作業時に、回転部へ接近しないでください。回転部へ巻き込まれ、重大な人身事故を招くおそれがあります。
- 異音、大きな振動等の異常が発生した場合は、ただちに運転を停止し、異常の原因を究明して対策処理を施すまでは運転しないでください。誤動作による人身事故を招くおそれがあります。

# / 注意

• 運転中は、減速機が高温になる可能性があります。運転停止後、減速機の温度が下がるまでの間は、減速機 に触らないでください。火傷のおそれがあります。

保守作業の際は、以下の注意事項に従って安全に作業してください。

- ・作業に適した服装、適切な保護具(保護めがね、保護手袋、安全靴)を着用してください。
- ・周辺を整理して安全を確保し、二次災害を引き起こさないようにしてください。
- ・ 機器が完全に停止した状態を確保するため、お客様の機器の電源を OFF にし、不用意に電源が ON にならないように作業してください。

#### 8.2. 日常点検

毎日の作業前に、以下の項目を点検してください。

表 8-1

	数 0 1
点検項目	点検内容
騒音	異常音がないか。また、急激な音の変化がないか。
振動	振動が異常に大きくないか。また、急激な変化がないか。
表面温度	減速機の表面温度が異常に高くないか(通常60℃以下)。また、 急激な変化がないか。
ボルト	各部取付ボルトに緩みがないか。
潤滑剤漏れ	減速機周辺の合わせ面、オイルシール部から潤滑剤が漏れていないか。

※ 連結部材等、回転部から離れた場所で間接的に確認してください。


# ▲ 警告

機器の運転中に、点検作業で機器に近づく必要がある場合は、回転部にカバーをしてください。回転部へ巻き込まれて、重大な人身事故を招くおそれがあります。

#### 8.3. 潤滑剤の交換

#### 8.3.1. 潤滑剤の交換時期

適正な量の潤滑剤を封入して本製品を運転した場合、潤滑剤の劣化による 標準交換時間は20,000 時間です。ただし、減速機表面温度が40℃以上(右 図 ※※※ 領域)で使用する場合、潤滑剤の劣化・汚損チェックを行い、 潤滑剤交換周期を早めてください。当社指定の潤滑剤については、「4.2.7. 潤滑剤」を参照してください。



### 8.3.2. 潤滑剤の交換手順

潤滑剤の交換方法について示します。

以下の点に注意し、手順1~13にて作業を実施してください。

- ・潤滑剤を取扱う時は、保護めがね、ゴム手袋を必ず装着してください。
- ・排出された潤滑剤は、容器等で受け排出量を確認し、排出量と充填量が同量となるように管理して ください。

# ⚠ 警告

潤滑剤の交換作業などを行う際は、電源などの動力源を OFF とし、ロックアウト、タグアウトを実施して不意に起動しない様にしてください。回転部に巻き込まれて、人身事故が起こるおそれがあります。

- 潤滑剤が目や皮膚に触れると、炎症を起こすおそれがあります。
- 潤滑剤の交換やメンテナンスなどで、減速機付近の安全カバーを取り外した場合は、作業終了後、必ず安全カバーを元通りに取り付けてください。

# 注記

- 潤滑剤を充填し過ぎると、内圧が高くなり、オイルシール抜けやリップ反転、潤滑剤漏れの原因となります。また、潤滑剤が少ない場合は潤滑不良となり、減速機の破損を招くおそれがあります。
- 潤滑剤の充填量が少ないと、減速機の早期破損を招くおそれがあります。
- 図 8-2 はご注文の内容により、減速機の形状がイラストと異なる場合があります。形状についてはカタログ 及び、個別に提出している外形寸法図及び納入仕様書を参照願います。
- 手順 1 ・減速機の出力軸を回転させ給排脂口が対角になる位置に合わせます。 (電力により出力軸を回転させて位置合わせを行う場合は、装置および減速機付近に近づかないこと。電力を使用せずに出力軸を回転させる場合は"手順2"を先に行ってください。)
- 手順 2 ・機器の電源を OFF にして、機器が完全に停止していることを確認します。
- **手順 3** ・給排脂口のプラグを、両方取外し、上側になっている給排脂口より潤滑剤を排出します。
  - ・潤滑剤の排出作業は、減速機の温度が下がった状態で行ってください。

# <u>/</u>/ 注意

- 減速機の温度が高い状態で給排脂口のプラグを外すと、高温の潤滑剤が噴き出し、火傷のおそれがあります。
- **手順 4** ・給排脂口にグリースニップル等を用意の上、グリースガンを取付けます。(図 8-2 参照)

- **手順 5** ・グリースガン等を使用して、給脂側の給排脂口より潤滑剤を充填します。
  - ・潤滑剤を充填する時には、必ず排脂側の給排脂ロプラグを外してください。
  - ・潤滑剤の充填に空気圧等を利用する場合、設定圧力を 0.03Mpa 以下に設定してください。

# 注記

- 排脂側の給排脂ロプラグを外さないと、内圧が高くなり、オイルシールが抜けたり、オイルシールリップが 反転するおそれがあります。
- 減速機の内圧が高くなると、オイルシールが抜けるおそれ、又は潤滑剤漏れのおそれがあります。
- **手順 6** ・充填中に排脂側の給排脂口から新しい潤滑剤が溢れてくるまで潤滑剤を充填します。
- **手順 7** ・充填機をグリースニップルから外し、給脂側と排脂側の給排脂口をプラグで塞ぎます。
- **手順 8** ・減速機の出力軸を、1~2回転させます。

# ⚠ 警告

- 減速機の出力軸を回転させる場合は、安全のため、極力モータを使用しないでください。やむを得ずモータ を使用する場合は、低速で運転し、絶対に回転部に触れないでください。回転部へ巻き込まれ、重大な人身 事故を招くおそれがあります。
- **手順9** ・排出した量と同量の潤滑剤を充填するまで、**手順3~ 手順8**を繰り返します。
- **手順 10** ・より効果的に潤滑剤を交換する為に、減速機内部のフラッシング実施を推奨します。
  - ・給脂口のグリースガンを外し、排脂口に六角穴付プラグ等を取付けます。出力軸換算を行い、 出力軸回転数が5~10rpmになるようにモータ回転数を設定し、1分間程度、稼動させます。

#### 重要

- 回転数については出力軸換算を用い、お客様の使用条件を考慮した上で設定してください。
- **手順 11** ・手順 1~9 の作業を再度実施してください。
- **手順 12** ・給排脂口に、六角穴付プラグ等を取付けます。シールテープは、新しいものに交換してください。
- 手順 13 ・周辺に付着した潤滑剤をきれいに拭取ります。 給排脂口(排脂側) シャフト取付部材 (潤滑削排出) 給排脂口(給脂側) 充塡機 モータ取付フランジ ホース等 咽巾 給排脂口(排脂側) タ取付フランジ 給排脂口(排脂側) シャフト取付部材 水平軸取付 (潤滑削排出) (潤滑剤排出) 充填概 シャフト取付部材 給排脂口(給脂側) 充填機 給排脂口(給脂側) 図 8-2 垂直軸取付(シャフト下向き) 垂直軸取付(シャフト上向き)

# 8.4. 異常発生時のチェック項目

異音・振動・動作不良等の異常が発生した場合、以下の項目をチェックしてください。 チェック項目を確認し、異常が解決しない場合は、以下のウェブサイトより「減速機調査依頼用シート」を入手していただき、必要事項を記入の上、購入先を通して当社までご連絡ください。

### http://precision.nabtesco.com/documents/request.html

### ● 減速機設置後すぐに異常が発生した場合

チェック欄	項目				
	設備の駆動部(モータ側、減速機出力面側)が、別部材と干渉していませんか?				
	想定以上の負荷(トルク、モーメント荷重、スラスト荷重)がかかっていませんか?				
	ボルトが必要数、規定締付トルクで均等に締付けられていますか?				
	減速機、モータ、貴社部材が傾いて取付けられていませんか?				
	当社指定潤滑剤を適正量封入していますか? モータのパラメータ設定に問題はありませんか?				
	共鳴、共振している部材はありませんか?				
	インプットギヤがモータに、適切に固定されていますか?				
	インプットギヤ歯面に傷や打痕がついていませんか?				
	インプットギヤ諸元(精度、歯数、モジュール、転位係数、各部寸法)は合っていますか?				
	フランジなどの公差は正しく設計・製作されていますか?				

#### ● 設備稼働中に異常が発生した場合

チェック欄	項目
	設備の稼働時間が、計算上の寿命時間を超えていませんか?
	運転中、通常時よりも減速機表面温度が高くなっていませんか?
	運転条件が変更されていませんか?
	ボルトの脱落や緩みはありませんか?
	想定以上の負荷(トルク、モーメント荷重、スラスト荷重)がかかっていませんか?
	設備の駆動部が、別部材と干渉していませんか?
	油漏れが発生し、潤滑剤の量が減っていませんか?
	外部からの水分や鉄粉などの異物が混入していませんか?
	指定外の潤滑剤が使用されていませんか?

減速機をお客様の装置に組込んで使用する場合、上記チェック項目を参考に、お客様装置のトラブル シューティングを作成してください。


# 巻末

# インプットギヤ設計要領

当社では、お客様が簡単な追加工を施してお使いいただけるよう、型式が RV-□E、RV-□については速比ごとにインプットギヤ標準 品を取り揃えております。以下に設計・加工の一例を示しますので、内容を参考の上、お客様の用途に適したかたちでインプットギヤ 標準品を追加工し使用してください。※インプットギヤ標準品が有る型式と減比は「P60インプットギヤ標準品寸法」を参照願います。

### インプットギヤ標準品仕様

	材料
熱処理	浸炭焼入れ焼戻し
表面硬度	HRC58~62 (浸炭防止範囲を除く)
材質	SCM415 Normalizing、又はその代替品




注記:上図は追加工前の形状を示しています。各部寸法はP.56,57の寸法表にてご確認ください。

#### ・追加工時の基準について

標準品インプットギヤは、すべてセンタ穴基準で加工し、 ボス外径 D1 も研磨されています。


追加工を施す際は、センタ穴基準か、ボス外径 D1 を基準面として ご使用ください。



### インプットギヤの設計

以下に、インプットギヤの設計例を示しますので、お客様にて設計する際の参考としてください。

#### ●設計フロー



# 【歯車諸元の確認】 P.62,63 参照 D2部をオイルシールで シールするか?

専用インプットギヤを製作する場合

設計開始

#### ●インプットギヤタイプの選定

インプットギヤ標準品には、以下の2つのタイプがあります。

標準品 A : 小型モータ向け標準品 B : 大型モータ向け

下表を参考にし、使用するインプットギヤのタイプを選定してください。

煙進品。	ヘンプッ	トギヤの対応モー	- 夕軸径

(単位	mm)

(単位, mm)


	* 11111	( /
型式	標準品 A	標準品 B
RV-6E	φ <b>16</b> 以下	
RV-20E、RV-15	φ14 未満	φ <b>14</b> 以上
RV-40E、RV-30	φ19未満	φ <b>19</b> 以上
RV-80E、RV-60	φ24 未満	φ <b>24</b> 以上
RV-110E	φ <b>24</b> 以下	

	(11=2.1111)
標準品 A	標準品 B
φ28 未満	<b>♦28</b> 以上
φ32未満	<b>♦32以上</b>
<b>∮42</b> 未満	<b>♦42</b> 以上
<b>♦40</b> 以下	
	φ 28 未満 φ 32 未満 φ 42 未満

注記:一部標準品 A のみの型式がございます。

#### ●モータ取付部の設計


<設計例1:ストレートシャフトの場合(モータ軸先端あて)>



注記: 1. モータ軸にメネジがある場合は、ボルトでインプットギヤとモータ軸を締結してください。

- 2. ボルト通し穴径 d3、歯溝の振れ、軸穴位置 LC は P.56,57 の寸法表の追加工後寸法を参照してください。
- 3. ボルト通し穴径 d3 > 歯面側センタ穴径 d4 となる場合、硬化層を加工することになりますので工具や加工条件等ご注意ください。
- 4. キー溝の逃がし穴径 d5 は、キー溝幅 k+2mm を目安としてください。(キー溝幅 k よりも大きくなるよう設計してください。)
- 5. モータ軸穴径 d1 は、使用されるモータ軸径に応じて設計してください。
- 6. キー溝幅 k、及びキー溝高さ a は使用するキーの規格を参照してください。


#### <設計例2:ストレートシャフトの場合(モータ軸根元あて)>



注記: 1. モータ軸にメネジがない場合は、セットビスでインプットギヤとモータ軸を締結してください。

- 2. 「外周にプランジ研削面がある」等の理由によりキー溝の逃がし穴を加工できない場合は、替わりにヌスミ溝を設計してく
- 3. 歯溝の振れ、軸穴位置 LC は P56,57 の寸法表の追加工後寸法を参照してください。
- 4. モータ軸穴径 d1 は、使用されるモータ軸径に応じて設計してください。
- 5. キー溝幅 k、及びキー溝高さ a は使用するキーの規格を参照してください。
- 6. キー溝のヌスミ溝径 d2 は、下記を参考に設計してください。

#### キー溝のヌスミ溝径について



キー溝の隅部よりも大きくなるよう、ヌスミ溝の径 d2 を設定します。 ここでは、

$$d2 \ge 2\sqrt{\left(a - \frac{d1}{2}\right)^2 + \left(\frac{k}{2}\right)^2} + 0.5$$

としておりますが、キー溝公差や加工公差等に応じて適切な値で設計 してください。以下に、上式に基づいたヌスミ溝径の選定例を示しま すので、設計の際の参考にしてください。


マスミ港径のの選定例 (単位 mm)

	远处的		(半江 11111)
モータ軸穴径	キー溝幅	キー溝高さ	ヌスミ溝径
φ <b>d1</b>	k	а	φ <b>d2</b>
8	3	9.4	12
9	3	10.4	13
10	4	11.8	15
11	4	12.8	16
14	5	16.3	20
15	5	17.3	21
16	5	18.3	22
17	6	19.8	24
19	6	21.8	26

モータ軸穴径	キー溝幅	キー溝高さ	ヌスミ溝径
φ <b>d1</b>	k	а	φ <b>d2</b>
22	8	25.3	31
24	8	27.3	33
25	8	28.3	34
28	8	31.3	37
32	10	35.3	41
35	10	38.3	44
38	10	41.3	47
38	12	41.3	47
42	12	45.3	51

(単位 mm)


#### <設計例3:テーパシャフトの場合>




注記: 1. ボルト通し穴径 d3、歯溝の振れ、軸穴位置 LC は、P.56,57 の寸法表の追加工後寸法を参照してください。

- 2. モータ軸穴径 d1 は、使用されるモータ軸径に応じて設計してください。
- 3. キー溝幅 k、及びキー溝高さ a は使用するキーの規格を参照してください。
- 4. モータ軸との締結方法は2種類あります。下記を参考にドローナット、又はドローボルトを使用して締結してください。
- 5. ドローナット、ドローボルトはお客様ご自身で製作してください。又は、当社までお問い合わせください。

#### ・ドローナットで締結する場合




#### ドローボルトで締結する場合



#### ●オイルシール部の設計

#### <設計例4>

オイルシールのリップ面が必要な場合、インプットギヤを新規製作して、D2 部に焼入れを実施してからプランジ研削加工を施してください。




注記: 1. 設計仕様はオイルシールメーカによって異なります。上記を参考に、必ずオイルシールメーカに確認し設計してください。

- 2. 標準インプットギヤはオイルシール面に対応しておりませんので、オイルシールのリップ面が必要な場合は新規製作してください。
- 3. オイルシールの材質は、フッ素ゴムを推奨いたします。
- 4. オイルシールを組付ける際は、リップ部がギヤと接触し傷が付かないようご注意ください。
- 5. オイルシール組付位置は、オイルシールリップがプランジ研削範囲から脱落しないように設計してください。

### ●減速機内を貫通できる速比と、できない速比

減速機内を貫通できる速比値と、貫通できない速比値を以下に示します。




(単位 mm)

型式	穴	:径	深さ		貫通で	きる速比	貫通できた	い速比
主共	d1	d2	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	シャフト回転	ケース回転	シャフト回転	ケース回転
RV-6E	19	21	18	-	53.5,59,79,103	52.5,58,78,102	31,43	30,42
RV-20E,RV-15	22	24	18.5	18.5	81,105,121,141	80,104,120,140	57	56
RV-40E,RV-30	27	30	23.5	19.5	81,105,121,153	80,104,120,152	57	56
RV-80E,RV-60	37	40	23	17.5	81,101,121,153	80,100,120,152	57	56
RV-110E	39	42	20	-	81,111,127.7,161,175.2	80,110,126.7,160,174.2	-	-
RV-160E,RV-160	43	47	30	22	81,101,129,145,171	80,100,128,144,170	$66^{*_1}$	$65^{*_1}$
RV-320E,RV-320	47	52	34	28.3	81,101,118.5,129,141,171,185	80,100,117.5,128,140,170,184	66*1	$65^{*1}$
RV-450E,RV-450	57	62	40	28.5	81,101,118.5,129,154.8,171,192.42	80,100,117.5,128,153.8,170,191.42	$66^{*_{1}}$	$65^{*_1}$
RV-550	66	72	-	-	123,141,163.5,192.42	122,140,162.5,191.42	-	-

※1 インプットギヤ歯車諸元には記載されておりません。御希望の場合はお問い合わせください。

速比が小さくなるとインプットギヤの平歯車部外径が大きくなる為、減速機内を貫通することができなくなります。その場合に下図を参照し、深溝玉軸受と C 形止め輪を準備願います。インプットスプライン標準品の寸法については、P60 の※印に示します。



(単位 mm)

型式	LC	LD <sup>+0.1</sup>	LE	LG <sub>±0.1</sub>	LH	深溝玉軸受
RV-6E	92	10.3	16	13	7.5	6002
RV-20E,RV-15	90	11.7	17	14	9	6003
RV-40E,RV-30	103	13.9	19	16	11.5	6004
RV-80E,RV-60 <sup>**</sup> 2	109	13.9	15.5	12	16	6005
RV-80E,RV-60**3	105	13.9	19.5	16	12	6005
RV-160E	128	15.1	21	17	16	6006
RV-320E	148	16.1	22	18	20	6007
RV-450E	195	17.6	26	22.5	21	6008

※2 出力軸ボルト締タイプ

※3 出力軸ピン併用締タイプ

# インプットギヤ標準品寸法

(単位 mm)

<型式: RV-6E> (単位mm)

	速比				追加	加工前	前(納入時	引寸法						追加力	0工後寸法	
´	コード	4.00	1.5	LD +2.0		[標準	铝 Al			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 8]
	Т '	φD3	LE	0	L	LA	φd4	φD2	L	LA	φd5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LC <sup>MIN</sup>	LC <sup>MIN</sup>
*	31		5	12	96	60	4.5						5.2	-	63	/
*	43		5	12	96	60	4.5						5.2	-	63	/ /
	53.5	18	5	6	90	54	4.5	28					8.5	0.047	57	/
	59	10	5	6	90	54	4.5	20					7.5	0.047	57	/
	79		5	6	90	54	4.5		_				5.5	0.050	57	/
	103		5	6	90	54	4.5						4.4	0.043	57	

(単位 mm)

<型式: RV-20E、 RV-15 > (単位mm) ※

	速比				追加	加工市	前(納入時	打法						追加力	0工後寸法			
	コード	4.00	1.5	LD +2.0		[標準	結 A]			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]		
	П .	-					φD2	L	LA	φd5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LC <sup>MIN</sup>	LO <sup>MIN</sup>			
× [	57		6	16	95	53	5.5		110	73	5.5		5.6	-	56	76		
[	81	21.5   0   10   95   53   6   8   95   46   6   8   95   46   6   8   95   46   6   8   95   46   6   8   95   46   6   8   95   46   6   8   95   46	21.5	21.5	6	8	95	46	5.5	]	100	66	5.5		9.2	0.050	49	69
	105				6	8	95	46	5.5	23.5	100	66	5.5	30	6.7	0.050	49	69
[	121				6	8	95	46	5.5	20.0	100	66	5.5	30	5.2	0.050	49	69
[	141			6	8	95	46	5.5	]	100	66	5.5		6.5	0.043	49	69	
[	161		5.5		100	66	5.5		5.8	0.043	49	69						

(単位 mm)

<型式: RV-40E、 RV-30 > (単位mm) ※

	速比				追加	加工前	前(納入時	)寸法						追加力	0工後寸法			
- 1	コード	4.00	1.5	LD+2.0		[標準	铝 Al			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]		
	<b>-</b> '	φD3	LE	0	L	LA	φd4	φD2	L	LA	φd5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LC <sup>MIN</sup>	LC <sup>MIN</sup>		
× [	57		7	15	105	58	6.8		120	81	6.8		7	-	61	84		
[	81	26.5	26.5	26.5	7	10	100	53	7		115	76	6.6		14.5	0.050	56	79
[	105				7	10	100	53	7	29.5	115	76	6.6	36	9	0.053	56	79
[	121				7	10	100	53	7		115	76	6.6		9.7	0.050	56	79
[	153		7	10	100	53	7		115	76	6.6	1	6.7	0.050	56	79		

(単位 mm)

<型式: RV-80E、 RV-60> (単位mm)<sub>》</sub>

	速比				追加	加工前	前(納入時	)寸法						追加力	0工後寸法		
- 1	コード	4.00	1.5	LD +2.0		[標準	铝 Al			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 8]	
	Т -	φD3	LE	0	L	LA	φd4	φD2	L	LA	φd5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LC <sup>MIN</sup>	LC <sup>MIN</sup>	
* [	57		- 7	17	110	35	6.8		140	88	6.8		7	ı	61.4	91	
[	81			7	10	100	29	7		130	80	9		18.3	0.059	38.3	83
[	101		7	10	100	29	7	36	130	80	9	42	13	0.053	40	83	
[	121		7	10	100	29	7		130	80	9		11.4	0.053	41.8	83	
[	153			7	10	100	29	7		130	80	9		7.9	0.053	43.6	83

※印の速比コードはインプットスプライン標準品の寸法となります。

歯車諸元についてはP63各型式インプットスプラインを参照してください。

〈型式: ※ RV-110E > (単位mm)

ĸ	速比			LD	追加	加工官	前(納入時	引寸法						追加加	工後寸法	
>	本ル コード	4 00	_	LD +2.0		[標準	≛品 A]			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]
	<b>-</b> '	φD3	LE	0	L	LA	$\phi$ d4	φD2	L	LA	$\phi$ d5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LCMIN	LCMIN
	81		7	13	120	70	9						28.7	0.055	73	
	111	38	7	13	120	70	9	40					22.5	0.050	73	
	161	30	7	13	120	70	9	] 40		/			17	0.050	73	
	175.28		7	13	120	70	9						15.7	0.050	73	V

(単位 mm)

< 型式: RV-160E、 RV-160 > (単位mm)

<b>`</b> ± 11.				追加	加工的	前(納入時	計)寸法						追加加	工後寸法			
速比コード	φD3	LE	LD +2.0		[標準	≛品 A]			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]		
	Ψυσ	1	0	L	LA	$\phi$ d4	φD2	L	LA	$\phi$ d5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LCMIN	LCMIN		
81		8	15	120	35	7		170	105	9		20.2	0.059	44.5	108		
101	-	- [	_ [	8	15	120	35	7		170	105	9		16.2	0.059	46.5	108
129				8	15	120	35	7	42	170	105	9	50	11.2	0.053	49	108
145				8	15	120	35	7		170	105	9		14.2	0.050	51.8	108
171		8	15	120	35	7		170	105	9		13.1	0.050	53.4	108		

(単位 mm)

< 型式: RV-320E、 RV-320 > (単位mm)

	速比				追加	1加工前	前(納入時	計)寸法						追加加	口工後寸法	
$\cdot \mid$	本ルコード	4.00		LD +2.0		[標準	≛品 A]			[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]
	<b>л</b> г	0 L LA φ				$\phi$ d4	φD2	L	LA	$\phi$ d5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LC <sup>MIN</sup>	LCMIN	
	81		11	16	140	35	11		185	122	11		29	0.059	45.6	125
	101		11	16	140	35	11		185	122	11		25	0.059	47.6	125
	118.5		11	16	140	35	11		185	122	11		21	0.059	49.6	125
	129	9 - 11 16 140 35 11 46	46	185	122	11	50	19	0.059	50.6	125					
	141		11	16	140	35	11		185	122	11		17	0.059	51.6	125
	171		11	16	140	35	11		185	122	11		13	0.053	53.6	125
	185		11	16	140	35	11		185	122	11		14.2	0.050	55.1	125

(単位 mm)

< 型式: RV-450E、 RV-450 > (単位mm)

	すい				追加	加工前	前(納入時	(計)寸法						追加加	工後寸法	
,	速比コード	φD3	LE	LD +2.0	[標準品 A]				[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]	
	_ '	ΨΒ3	LL	0	L	LA	$\phi$ d4	φD2	Ш	LA	$\phi$ d5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LCMIN	LCMIN
	81		8	18	155	38	11		215	139	11	58	32.6	0.059	54.1	142
	101		8	18	155	38	11		215	139	11		28.3	0.059	56.3	142
L	118.5		8	18	155	38	11		215	139	11		23.8	0.059	58.5	142
L	129	-	8	18	155	38	11	56	215	139	11		21.5	0.059	59.7	142
	154.8		8	18	155	38	11		215	139	11		17.1	0.059	61.9	142
	171		8	18	155	38	11		215	139	11		14.8	0.059	63	142
	192.4		8	18	155	38	11		215	139	11		15.1	0.053	65	142

(単位 mm)

〈型式: RV-550 〉 (単位mm)


速比		追加加工前(納入時)寸法										追加加工後寸法			
ユード	φD3	LE	+2.0	[標準品 A]				[標準	品 B]		φ	歯溝の	[標準品 A]	[標準品 B]	
1			LD 0	L	LA	$\phi$ d4	φD2	L	LA	$\phi$ d5	φD1	d3 <sup>MAX</sup>	振れ	LCMIN	LCMIN
123		7	22	180	45	9					27.0	0.059	64.3		
141		7	22	180	45	9	56					24.2	0.059	65.7	] / [
163.5	_	7	22	180	45	9	56				20.2	0.059	67.7	] /	
192.4		7	22	180	45	9						16.2	0.059	69.7	

### 歯車諸元

インプットギャ標準品を使用せず加工される場合は、以下の表に示します諸元・材料をご参照の上、設計してください。 以下の表に無い型式や減速比の場合は弊社にお問い合わせください。

	共通諸元
歯形	並憲
圧力角(゜)	20
精度	JIS B 1702:1976 5級

平歯車歯面硬度	平歯車歯面硬度及び材質						
熱処理	浸炭焼入焼戻し						
表面硬度	HRC 58~62						
有効硬化層深さくHv 513>(mm)	0.3~0.7 ※1						
材質	SCM415 Normalizing						
代替材料	SCM420 Normalizing						



※1. モジュールによって値が異なります。

モジュール	1以下	1を超え
有効硬化層深さ <hv 513="">(mm)</hv>	0.2~0.6	0.3~0.7

#### 各型式インブットギヤ歯車諸元

型式	RV−6E							
速比コード	31	43	53.5	59	79	103		
モジュール	1	1.25	1	1	1.25	1		
歯数	22	15	16	15	10	10		
転位係数	+0.04	+0.25	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		
マタギ歯厚(mm)	7.716-0.017 -0.042	9.702-0.017	4.994-0.017 -0.042	4.980-0.017 -0.042	6.138-0.017	4.91 O-0.017 -0.042		
歯数	(3枚)	(3枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)		
最小有効歯幅(mm)	6	6	6	6	6	6		

型式	RV-20E, RV-15								
速比コード	57	81	105	121	1 41	161			
モジュール	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.9			
歯数	15	12	10	9	12	12			
転位係数	+0.2	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			
マタギ歯厚(mm)	7.163-0.017 -0.042	7.305-0.017 -0.042	7.365-0.017 -0.042	7.344-0.017 -0.042	7.890-0.017 -0.042	7.1 O1 -0.017 -0.042			
歯数	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(3枚)	(3枚)			
最小有効歯幅(mm)	8	8	8	8	8	8			

型式		RV-40E, RV-30						
速比コード	57	81	105	121	153			
モジュール	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5			
歯数	20	16	10	12	10			
転位係数	0	+0.1	+0.5	+0.5	+0.5			
マタギ歯厚(mm)	11.491-0.023 -0.061	7.081-0.023	9.821-0.023	11.835-0.023 -0.061	7.365-0.023 -0.061			
歯数	(3枚)	(2枚)	(2枚)	(3枚)	(2枚)			
最小有効歯幅(mm)	10	10	10	10	10			

型式		RV-80E, RV-60								
速比コード	57	81 (RV-60用)	81 (RV-80E用)	101	121	153				
モジュール	1.75	2.0	1.75	2.0	1.75	1.75				
歯数	20	14	16	12	12	10				
転位係数	0	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				
マタギ歯厚(mm)	13.406-0.028 -0.066	15.837-0.028 -0.066	13.906-0.028 -0.066	15.781-0.028 -0.066	13.808-0.028 -0.066	8.593-0.028 -0.066				
歯数	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(2枚)				
最小有効歯幅(mm)	10	10	10	10	10	10				

型式		RV-1	10E	
速比コード	81	111	161	175.28
モジュール	1.25	1.25	1.25	1.25
歯数	25	20	15	14
転位係数	0	0	+0.3	+0.3
マタギ歯厚(mm)	9.663-0.028 -0.066	9.576-0.028 -0.066	9.746-0.028	9.727-0.028
歯数	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)
最小有効歯幅(mm)	13	13	13	13

型式	RV-160E, RV-160						
速比コード	81	101	129	145	171		
モジュール	2.5	2.5	2.5	1.5	1.25		
歯数	14	12	10	15	16		
転位係数	+0.3	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		
マタギ歯厚(mm)	19.453-0.035 -0.085	19.726-0.035 -0.085	12.276-0.035 -0.085	11.899-0.035 -0.085	9.933-0.035 -0.085		
歯数	(3枚)	(3枚)	(2枚)	(3枚)	(3枚)		
最小有効歯幅(mm)	15	15	15	15	15		


型式		RV-320E, RV-320									
速比コード	81	1 01	118.5	129	1 41	171	185				
モジュール	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5				
歯数	21	18	16	15	14	12	15				
転位係数	0	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				
マタギ歯厚(mm)	15.349-0.035 -0.085	15.949-0.035 -0.085		15.865-0.035 -0.085	9.933-0.035 -0.085	15.781-0.035 -0.085	11.899-0.035 -0.085				
歯数	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(2枚)	(3枚)	(3枚)				
最小有効歯幅(mm)	16	16	16	16	16	16	16				

型式	RV-450E, RV-450						
速比コード	81	101	118.5	129	154.8	171	192.4
モジュール	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.75
歯数	21	18	16	<b>1</b> 5	13	12	14
転位係数	0	+0.556	+0.556	+0.556	+0.556	+0.556	+0.572
マタギ歯厚(mm)	17.267-0.035 -0.085	18.029-0.035		17.934-0.035 -0.085		17.840-0.035 -0.085	13.944-0.035
歯数	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)
最小有効歯幅(mm)	18	18	18	18	18	18	18

型式	RV-550					
速比コード	123	1 41	163.5	192.4		
モジュール	2.0	2.0	2.0	2.0		
歯数	20	18	16	14		
転位係数	0	+0.3	+0.3	+0.3		
マタギ歯厚(mm)	15.321-0.035 -0.085	15.675-0.035 -0.085	15.619-0.035 -0.085	15.563-0.035 -0.085		
歯数	(3枚)	(3枚)	(3枚)	(3枚)		
最小有効歯幅(mm)	22	22	22	22		

### 各型式インブットスプライン歯車諸元

インプットスプライン標準品を使用せず加工される場合は、以下の表に示します諸元をご参照の上、設計してください。 尚、硬度と材質についてはインプットギヤと同一です。



RV-6E			
自動車用インボリュートスプライン(軸)			
10x11x0.75 (JIS D2001)			
	転位係数	+0.9667	
工具	歯形	低歯	
	モジュール	0.75	
	圧力角	20°	
歯数		11	
基準ピッチ円直径		8.25	
歯幅	オーバービン径	11.120-0.011	
	ビン径 φ1.4	-0.076	
	(ビン径 φ1.5)	[11.380-0.11] -0.076]	
	段階	b級	
	備考	歯面合せ	



i車用インボリュート 12x10x1.0(JIS			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D2001.)		
	DECCT,		
転位係数	+0.8		
歯形	低歯		
モジュール	1.0		
圧力角	20°		
歯数	10		
準ビッチ円直径	10		
オーバービン径	13.564-0.012		
ピン径 φ1.8	-0.078		
(ビン径 φ2.0)	[13.564-0.012] -0.078		
段階	b級		
備考	歯面合せ		
	転位係数 歯形 モジュール 圧力角 歯数 準ピッチ円直径 オーパーピン径 ピン径 φ1.8 (ピン径 φ2.0) 段階		



RV-40E, RV-80E					
自動車用インボリュートスプライン(軸)					
	15x10x1.25 (JIS D2001)				
	転位係数	+0.8			
工具	歯形	低歯			
	モジュール	1.25			
	圧力角	20°			
歯数		10			
基準ビッチ円直径		12.5			
歯幅	オーバービン径	16.954-0.012			
	ピン径 φ2.25	-0.078			
	(ビン径 Ф2.381)	[17.301-0.012] -0.078]			
	段階	b級			
備考		歯面合せ			

# 当社窓口

本製品に関するご要望及び、サービスのご依頼などは、以下の各担当窓口に連絡してください。 その際は、梱包箱の出荷ラベルに記載されている型式・品目・S/N(シリアル番号)をお知らせください。



# http://precision.nabtesco.com/

#### 本社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-9 JA 共済ビル

TEL 03-5213-1151 FAX 03-5213-1172

#### 名古屋営業所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-2-28 名古屋第二埼玉ビル TEL 052-582-2981 FAX 052-582-2987

# 大阪営業所

〒530-0003 大阪市北区堂島 1-6-20 堂島アバンザ 21F TEL 06-6341-7180 FAX 06-6341-7182

### 津工場

〒514-8533 三重県津市片田町壱町田 594 TEL 059-237-4600 代 FAX 059-237-4610

#### サービスセンター

〒514-8533 三重県津市片田町壱町田 594 TEL 059-237-4672 FAX 059-237-4697

#### 代理店

当社代理店とご契約された場合

(代理店名・住所	斤・連絡先)	

- Nabtesco、VIGOGREASE、RV は、ナブテスコの登録商標又は商標です。
- ◆ 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- 本書の PDF データは、以下のウェブサイトからダウンロードできます。

#### http://precision.nabtesco.com/

なお、掲載情報に追加や修正が発生した場合、先行して PDF データが更新されることがあります。 したがって、紙の取扱説明書とは内容が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品、又は本製品に同梱された書類等に示す注意事項と、本書の内容に差異がある場合、本製品、又は本製品に同梱された書類に示す注意事項を優先します。
- 本書の内容の一部又は全部を無断転載、複製、複写(コピー)、翻訳することを固く禁止します。